



## Schaltplan Belegung für Hackschnitzelheizung „Altereco“ 22 kW

[www.heizerschwaben.de](http://www.heizerschwaben.de)  
[info@heizerschwaben.de](mailto:info@heizerschwaben.de)  
Tel. 07332 / 924 - 777

1-2	STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer)
3-4	Beschicker Vorschub
5-6	Gebläse (oberes, Betrieb)
7-8	Saug/Zug – Gebläse (am Abgasrohr) Zündphase
9-10	Zirkulationspumpe BW (Brauchwasser)
11-12-13	Mischer HK 1 (Pumpengruppe Heizkörperkreis)
14-15	Pumpe HK 1 (Mischer 1 Pumpe)
15-16	Ausgang 15-16 nicht belegt
17-18	Ausgang 17-18 nicht belegt
18-19	Kessel Pumpe (Laddomat) Ladepumpe Kessel / Speicher
20-21	BW-Pumpe (Ladepumpe für Brauchwasserspeicher)
21-22	Anfeuerungsregler (Zünder + unteres Gebläse) Anzündphase

61 = nicht belegt

62 = EcoNet (Internet)

63 = Display

22-23	Nicht belegt
25-26	Kesseltemperatur Sensor
26-27	Beschicker Sensor (Rückbrand)
28-29	BW-Sensor (Nur bei BW-Speicher mit Ladepumpe)
29-30	Nicht belegt
31-32	Sensor HK 1 (An der Vorlaufleitung zum Heizkörper)
32-33	Puffersensor oben (Anschaltpunkt des Brenners)
34-35	Puffersensor unten (Abschaltpunkt des Brenners)
35-36	Raumthermostat
37-38	Außensensor (für HK-Regelung)
39-40	Nicht belegt