

ANLEITUNG CALLA VFRDF AUTOMATIK HT-TRONIC 1000



Heiztechnik Skarszewy 2023

1. INHALTSVERZEICHNIS

3. Hinweise 9 4. Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen 9 5. Elektrische Anschlüsse 10 1. Elektrische Schaltanlage 10 1.1. Stromversorgung 10 1.2. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M5, M7, M9 M5, M7, M9 11 1.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M12, M14, M16, M18, M20 11 1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M12, M14, M16, M18, M20 + Notnetzteil UPS 12 2. Anschluss der Stromversorgung an Innen- und Außengeräte 13 2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.13. PV-Eingang 2.13. PV-Eingang 19 2.17. W2 Eingang 20 6. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet 21 2.1. Elektrischer Anschluss des Moduls. 22 2.2. Konfiguration der Internetverbindung 22 2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme 22 2.4. Registrierung des Kontos 22 2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls 23 1. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto<
4. Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen 9 5. Elektrische Anschlüsse 10 1. Elektrische Schaltanlage 10 1.1. Stromversorgung 10 1.2. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 11 1.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 11 1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 11 1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 12 M12, M14, M16, M18, M20 11 1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 12 M12, M14, M16, M18, M20 + Notnetzteil UPS 12 2. Anschluss der Stromversorgung an Innen- 13 2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.1.3. PV-Eingang 19 2.15. TAR-Eingang 19 2.17. W2 Eingang 20 6. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet 21 2.1. Elektrischer Anschluss des Moduls. 22 2.2. Konfiguration der Internetverbindung 22 2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme 22 2.4. Registrierung des Kontos 22 2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls 23
5. Elektrische Anschlüsse 10 1. Elektrische Schaltanlage 10 1.1. Stromversorgung 10 1.2. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 11 1.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 11 1.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 11 1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 12 1.4. M16, M18, M20 11 1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen 12 1.4. M16, M18, M20 + Notnetzteil UPS 12 2. Anschluss der Stromversorgung an Innen- 13 2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.1.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.1.3. PV-Eingang 19 2.15. TAR-Eingang 19 2.17. W2 Eingang 20 6. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet 21 2.1. Elektrischer Anschluss des Moduls. 22 2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme 22 2.4. Registrierung des Kontos 22 2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls 23 1. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum
1. Elektrische Schaltanlage101.1. Stromversorgung101.2. Schema der elektrischen Schaltanlage für WärmepumpenM5, M7, M9111.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für WärmepumpenM12, M14, M16, M18, M20111.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für WärmepumpenM12, M14, M16, M18, M20 + Notnetzteil UPS122. Anschluss der Stromversorgung an Innen- und Außengeräte132.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper132.13. PV-Eingang192.15. TAR-Eingang192.17. W2 Eingang206. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet212.1. Elektrischer Anschluss des Moduls.222.2. Konfiguration der Internetverbindung222.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme222.4. Registrierung des Kontos222.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
1.1. Stromversorgung101.2. Schema der elektrischen Schaltanlage für WärmepumpenM5, M7, M9111.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für WärmepumpenM12, M14, M16, M18, M20111.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für WärmepumpenM12, M14, M16, M18, M20 + Notnetzteil UPS122. Anschluss der Stromversorgung an Innen- und Außengeräte132.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper132.13. PV-Eingang2.15. TAR-Eingang192.17. W2 Eingang206. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet212.1. Elektrischer Anschluss des Moduls.222.2. Konfiguration der Internetverbindung222.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme222.4. Registrierung des Kontos222.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
2. Anschluss der Stromversorgung an Innen- und Außengeräte 13 2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper 13 2.1. Stromversorgung 19 2.1. Stromversorgung 19 2.1. Z.1. Elektrischer Anschluss des Moduls. 20 6. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet 21 2.1. Elektrischer Anschluss des Moduls. 22 2.2. Konfiguration der Internetverbindung 22 2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme 22 2.4. Registrierung des Kontos 22 2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls 23 1. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto 23 7. Erklärungen 24
und Außengeräte132.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper132.13. PV-Eingang192.15. TAR-Eingang192.17. W2 Eingang206. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet212.1. Elektrischer Anschluss des Moduls.222.2. Konfiguration der Internetverbindung222.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme222.4. Registrierung des Kontos222.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
6. Anschluss der Wärmepumpe an das Internet212.1. Elektrischer Anschluss des Moduls.222.2. Konfiguration der Internetverbindung222.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme222.4. Registrierung des Kontos222.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
212.1. Elektrischer Anschluss des Moduls.222.2. Konfiguration der Internetverbindung222.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme222.4. Registrierung des Kontos222.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
2.1. Elektrischer Anschluss des Moduls. 22 2.2. Konfiguration der Internetverbindung 22 2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme 22 2.4. Registrierung des Kontos 22 2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls 23 1. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto 23 7. Erklärungen 24
2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme 22 2.4. Registrierung des Kontos 22 2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls 23 1. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto 23 7. Erklärungen 24
2.4. Registrierung des Kontos222.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls231. Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto237. Erklärungen24
 Hinzufügen des Online-Moduls - Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto 7. Erklärungen 24
7. Erklärungen 24
8. Erweiterter Hauptbildschirm I
9. Hauptbildschirm II 26
10. Service-Menü27
11. Konfiguration 27
1. Menü Konfiguration 27
1.1. [WBW] Betriebsmodus 27
1.2. Priorität WBW 27
1.3. [WBW] Desinfektion 27
A A (THIO) II A () A (

1.6. [ZHO] ZHO Innentemperatur	8
1.7. [ZH0] Heizkörper-Anlage 2	8
1.8. ZH1 Umlauf	8
1.9. ZH1 Innentemperatur (TWCO1) 2	8
1.10. [ZH1] Heizkörper-Anlage	8
1.11. Kühlbetrieb	8
1.12. Photowoltaik (PV) 2	8
1.13. Heizelemente (GR) 2	8
1.14. Blockade des Verdichters 2	8
1.15. Technologische Wärme (TW)	8
1.17. AußenT-Fühler mit T2 (Innengerät) 2	9
1.18. Temperatur des Puffers 2	9
1.19. S1 Ausgang 2	9
12. Warmbrauchwasser (WBW) 3	0
13. Einstellungen für den Umlauf ZHO, ZH1 3	1
14. Einstellungen der Heizkörper	3
15. P0 Pumpe 3	4
16. Kühlung 3	5
17. Entfrosten (Defrost) 3	5
18. Ausgangstest im Controller 3	6
19. Sensor-Kalibrierung 3	7
1. Zusammenstellung von Temperatursensor ren 3)- ;7
2. Tabelle des Widerstands der Sensoren T3 bi T11 des Innengeräts (KTY81-210) 3	is 7
3 Tabelle des Widerstandes des Sensors T	1
des Innengeräts (PT-1000)	7
20. Fehlfunktionen und Warnungen 3	8
21. Erste Inbetriebnahme 4	0
1. Vor der Inbetriebnahme der Wärmepump	е
	0
2. Einschalten der Wärmepumpe	0
2.1. Inbetriebnahme mit Innengerät Comfort oder Comfort II ${f 4}$	0
2.2. Inbetriebnahme mit Style Innengerät	0
22. Parameter 4	1
23. ZH-Heizkurven. 4	2
24. Elektrischer Schaltplan 4	3
1. Elektrische Verkabelung. 4	3

1.1. Lösung für einphasige Wärmepumpen- M5, M7, M9. 👘 43
1.2. Lösung für dreiphasige Wärmepumpen - M12, M14, M16,
M18, M20. 44
2. Elektrischer Schaltplan des Innengeräts 45
3. Ansicht des Schaltkastens des Innengeräts COMFORT 46
4. Ansicht des Schaltkastens des Innengeräts STYLE 47

2. HANDBUCH FÜR DEN BENUTZER DER WÄRMEPUMPE CALLA VERDE HEIZTECHNIK.

Im Folgenden finden Sie eine Sammlung von Tipps und Regeln für den Betrieb einer Wärmepumpe (WP)

0.1. Lesen und anwenden.

Ihre Heizungs- und Warmbrauchwasserrechnungen werden niedriger sein!

0.2. Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie keine Photovoltaik (PV) haben, ist der günstigste Tarif für Raumheizung und Warmbrauchwasser-Aufbereitung mit einer Wärmepumpe G12W und mit einem Energieversorger G13. Wenn Sie noch keinen haben, wenden Sie sich an Ihren Stromversorger und schließen Sie einen Vertrag für den Tarif G12W ab-Sie werden dann Eigentümer eines Zweitarif-Energiezählers.

Der Tarif II gilt von 22.00 bis 6.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr im Winter (15.00 bis 17.00 Uhr im Sommer) sowie an Wochenenden und Feiertagen. Im Tarif II kostet 1kWh etwa 35gr, im teureren Tarif I 77gr. Preise ab 2022, bei jedem Anbieter unterschiedlich, aber das Prinzip bleibt gleich: Wir haben 52% der Stunden pro Jahr des II. günstigen Tarifs und 48% des teuren I. Tarifs. Im Tarif G11 haben wir immer den gleichen Strompreis, der bei 74 gr/kWh liegt. Berechnen wir nun die Kosten für den Einsatz einer Beispiel-Wärmepumpe mit einem Jahresverbrauch von 5000 kWh für ZH und WBW mit den Tarifen G11 und G12W...

G11 5000 * 0,74 zł = 3700 zł

G12W 5000 * 52% * 0,35zł = 910 zł und 5000 * 48% * 0,77zł = 1848 zł

Die Gesamtkosten in G12W belaufen sich auf 2758 zł und sind damit um 942 zł niedriger als in G11, was einer Einsparung von über 25% entspricht.

Für PV-Besitzer spielt der Tarif keine so große Rolle, da die PV-Anlage in der Regel einen großen Teil oder sogar den gesamten jährlichen Energiebedarf der Wärmepumpe deckt. Wenn dies nicht der Fall ist, vergleichen Sie die Angebote Ihres Anbieters und wählen Sie den für Sie günstigsten Tarif!

0.3. COP

Der wichtigste Betriebsparameter der WP /außerhalb des Tarifs/, der die Stromrechnung der WP für Heizung und Warmwasserbereitung beeinflusst, ist der COP /Coefficient of Performance/. Dies ist ein Wirkungsgrad, der das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmemenge und der von der Pumpe in dieser Zeit verbrauchten Strommenge angibt. Ein elektrisches Heizgerät hat zum Beispiel einen COP von 1, was bedeutet, dass mit 1 kWh Strom 1 kWh Wärmeenergie erzeugt wird. Und die Wärmepumpe? Wir gehen davon aus, dass unser Haus bei einer Außentemperatur von 2°C durch die Wände, das Dach, die Fenster usw. 120 kWh Wärmeenergie pro Tag abgibt (d. h. verliert). Dieser Verlust muss durch unsere Wärmequelle im Heizungsraum gedeckt werden. Egal, welcher Brennstoff verwendet wird- ob Kohle, Holzpellets oder Gas- wir müssen 120 kWh Energie an das Gebäude abgeben, um es auf einer

konstanten Solltemperatur zu halten. Wenn es sich um eine elektrische Heizung handelt, zahlen wir 120kWh * 0,5zł =60zł. Wenn es sich dabei um unsere Wärmepumpe handelt, die einen durchschnittlichen COP von etwa vier hatte, verbrauchte sie an einem Tag 120 kWh/4=30 kWh Strom. Und wir werden viermal weniger bezahlen, als wenn wir Heizungen benutzen würden.

Der COP ist kein fester Wert - wie etwa der Wirkungsgrad eines Pelletkessels - sondern ein variabler Wert. Er hängt vom Wert der Außenlufttemperatur und der Temperatur ab, die wir in unserem CO-Kreislauf aufrechterhalten müssen, um thermischen Komfort im Gebäude zu erreichen.

Beispiel:

Die Lufttemperatur beträgt +2°C und die Vorlauftemperatur 35°C. Unter diesen Bedingungen hat die Beispiel-Wärmepumpe einen COP= 4,37 /fachlich COP A2W35 =4,37/. Wenn wir die Temperatur in unseren Heizkörpern auf 55°C erhöhen müssen, um thermischen Komfort zu erreichen, dann beträgt der COP bei der gleichen Außentemperatur von 2°C 3,37 (COP A2W55 =3,37). Die Stromrechnung wird also um 30 % höher sein. Dasselbe Gebäude mit zu wenigen Heizkörpern macht einen großen Unterschied!!!

Die Schlussfolgerungen lauten wie folgt:

Wir müssen den höchstmöglichen COP anstreben!!! Und da wir keinen Einfluss auf die Außentemperatur haben - halten wir die Vorlauftemperatur in unserem Heizsystem so niedrig wie möglich! Das heißt, es ist am besten, wenn wir eine Flächenheizung haben (erfordert niedrige Vorlauftemperaturen). Bei gemischter Nutzung (Fußboden und Heizkörper) stellen Sie die höchstmögliche Temperatur für den Fußboden und die niedrigstmögliche Temperatur für den Heizkörperkreislauf ein.

0.4. Einstellungen der Steuerung.

Das allgemeine Prinzip der im Folgenden beschriebenen Einstellungen ergibt sich aus dem bereits bekannten Zusammenhang:

Die Leistungszahl einer Wärmepumpe ist umso höher, je niedriger die Vorlauftemperatur ist, die wir für die Beheizung des Gebäudes und die Warmwasserbereitung erreichen müssen.

0.5. Warmbrauchwasser - WBW

Die Standardeinstellung für den Warmwasserregler ist 40 °C im Komfortmodus, Hysterese von 6°C.

Der Komfortmodus gilt für das G12W während der kostengünstigen Stunden. Die Warmbrauchwasser-Erwärmung wird eingeschaltet, wenn die Speicherwassertemperatur um die Hälfte der Hysterese abfällt, d.h. Ab 37°C, und endet, wenn 43°C/ die Solltemperatur von 40°C plus die Hälfte der Hysterese erreicht ist.

Die Standardeinstellung des Warmwasserreglers ist 35°C im Sparmodus, mit einer Hysterese von 60°C.

Der Sparmodus gilt während der teuren G12W-Stunden, und auch die Warmwasserbereitung wird bei 32°C eingeschaltet und bei 38°C ausgeschaltet.

0.6. Die aus wirtschaftlicher Sicht günstigsten Bedingungen:

Mögliche niedrigste Temperatureinstellung im Komfortmodus, Sparmodus 25°C. Mit diesen Einstellungen wird das Warmwasser zu mehr als 90 % mit dem kostengünstigen Stromtarif zubereitet, wodurch die Kosten für die Warmwasserbereitung jährlich um fast 50 % gesenkt werden. Außerdem verfügen wir über eine WBW-Nachheizfunktion vor dem Ende des billigen Tarifs, so dass wir in den teuren Tarif immer mit einem vollen Tank mit erwärmtem WBW übergehen.

0.7. Wie bestimme ich die WBW-Komforttemperatur?

Ich empfehle immer einen einfachen und effektiven Weg. Die Werkseinstellung von 40°C bleibt für eine Woche erhalten. Wenn der Haushalt kein warmes Wasser meldet, ändern Sie die Einstellung auf 39°C und testen Sie erneut. Viele unserer geschulten Benutzer stellen ihre Warmwassertemperatur auf 37-39°C ein. Die meisten Benutzer verwenden die Einstellung 38°C. Solch niedrige Warmwassereinstellungen sind möglich, weil in der WP Comfort eine Mindestspeicherkapazität von 250 l hat. Eine Dusche ist für die meisten Benutzer statistisch gesehen 37-38°C. Es gibt also genug heißes Wasser für viele Menschen. Wenn Sie hauptsächlich die Badewanne benutzen, sollte die werkseitige Einstellung erhöht werden, jedoch nur auf eine Höhe, die den Komfort gewährleistet. Der größte Fehler liegt in der Einstellung der Warmwassertemperatur-55°C oder 60°C, denn das war die Einstellung mit dem Öko-Erbsenboiler und die war in Ordnung!!! Mit einer Wärmepumpe wird es nicht gut sein! Niedriger COP, lange Aufheizzeiten, häufigeres Abtauen- was zu wesentlich höheren Stromrechnungen führt.

Vorteil der niedrigen Einstellungen- höchstmöglicher WP-Wirkungsgrad (niedrige Vorlauftemperatur für die WBW-Aufbereitung und damit hoher COP).

0.8. Raumheizung mit Heizkörpern:

Der häufigste Fehler bei Heizkörpern ist eine hohe Einstellung der Heizkurve, eine berechnete Vorlauftemperatur von 55°C und die Regelung der Raumtemperatur durch Schließen der Thermostatventilköpfe an den Heizkörpern.

Die korrekte Vorgehensweise ist wie folgt:

Alle Thermostatköpfe sind bis zum Maximum geöffnet! Wir lassen die Pumpe 24 Stunden lang ohne weitere Einstellungen laufen. Wenn das Gebäude zu warm wird, wird die Einstellung der Heizkurve um 1 reduziert, und wir warten weitere 24 Stunden. So wird verfahren, bis in einem der Räume die minimale Komforttemperatur erreicht ist und die Vorlauftemperatur nicht weiter gesenkt werden kann (durch Absenken der Heizkurve). Wenn die Temperatur in einem anderen Raum zu hoch bleibt, ist es jetzt nur richtig, den Heizkörperthermostat in diesem Raum zu regulieren. Durch diese Anpassung der Vorlauftemperatur haben wir die Vorlauftemperatur von z.B. 55°C auf 45°C gesenkt, so dass wir genau wie bei der Warmbrauchwasser-Aufbereitung einen höheren COP- also eine niedrigere Stromrechnung- erreicht haben.

0.9. Letzte Hinweise

- 1. Halten Sie die Vorlauftemperatur sowohl für die Zentralheizung als auch für das Warmbrauchwasser so niedrig wie möglich
- 2. Denken Sie daran, dass eine Wärmepumpe keine überschüssige Energie hat wie eine Gastherme, ein Pelletkessel usw. Daher die Faustregel: Sie können die Temperatur im Gebäude sogar um ein paar Grad senken, aber es wird lange dauern, bis wieder eine angenehme Temperatur erreicht ist. Die Heizkurvennummer oder die eingestellte Temperatur am Regler wird dadurch nicht erhöht. Ein solches Vorgehen führt nur zu einem höheren Stromverbrauch der WP. Wenn Sie einen internen Temperatursensor verwenden, erhöhen Sie ihn um maximal 1°C, und erhöhen Sie ihn um ein weiteres Grad Celsius, wenn der Sollwert erreicht ist! Wenn Sie Heizkurven verwenden, erhöhen Sie analog die Heizkurvennummer um 1, und zwar erst dann, wenn das Gebäude die nächsthöhere Heizkurvennummer aufgeheizt hat.

Also am besten - einmal einstellen und vergessen, nicht fummeln und einstellen:)

- 3. Sie sollten wissen, dass eine Erhöhung der Innentemperatur um 1°C, (z. B. von 20 auf 21) den Energieverbrauch um bis zu 10 % erhöht. Bei einer Raumtemperatur von 24°C, können die Rechnungen um 40 % steigen.
- 4. Benutzer, welche die WP seit März oder April in Betrieb haben, rufen nie den Installateur oder den Kundendienst wegen des Stromverbrauchs an. Diejenigen, die eine WP im Spätherbst installieren, empfinden den Energieverbrauch der WP dagegen als zu hoch. Warum so unterschiedliche Reaktionen? Diese vom März werden im Oktober auf den Unterzähler schauen, 7-8 Monate lang ein paar hundert kWh sehen und die vier kältesten Monate nicht mehr fürchten. Diese vom November notieren täglich den Unterzähler, multiplizieren ihn mit einer nur ihnen bekannten Anzahl von Tagen und …. schwarzer Verzweiflung. Eine zuverlässige Bewertung der Wirksamkeit der WP ist eine: nur ein volles Jahr auf dem Unterzähler.

3. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / DECLARATION OF CONFORMITY UE Nr. 1/03/2021

Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 83-250 Skarszewy, Ul.Drogowców 7

DEKLARUJE / DECLEARS

z pełną odpowiedzialnością, że produkty / with all responsibility, that the products

Pompy ciepła / Heat pumps

Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20

zostały zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami / have been designed, manufactured and placed on the market in accordance with the following directives

Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa / Directive 2014/35/UE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Dyrektywa / Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeństwo maszyn Dyrektywa / Directive PED 2014/68/UE - Urządzenia ciśnieniowe, Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE - Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dyrektywa / Directive 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktów związanych z energią Rozporządzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 813/2013 Rozporządzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 811/2013 i niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi / and that the following relevant Standards:

PN-EN 60335-1	PN-EN 378-2
PN-EN 60335-2-40	PN-EN 61000-3-2
PN-EN 55014-1	PN-EN 61000-3-3
PN-EN 55014-2	PN-EN 62233:2008

Wyrób oznaczono znakiem / Product has been marked:

CE

Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w pompie ciepła Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz z urządzeniem w przypadku odstąpienia własności innej osobie.

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 heat pumps, if its construction has been changed without our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating manual. In case of transfer of ownership to another person, this declaration must be handed over with the device.

Pompy ciepła Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 są wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez:

Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 heat pumps are manufactured in accordance with the technical documentation kept by: **Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.** 83-250 Skarszewy, ul.Drogowców 7

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Radosław Siłkowski Name of the person authorised to compile the technical documentation: Radosław Siłkowski

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: Radosław Siłkowski Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Radosław Siłkowski

Skarszewy, 25.01.2022r. miejsce i data wystawienia place and date of issue

Radosław Siłkowski EHRI S ZAMEL DU Radoslaw Silkowski

4. HINWEISE

- 1. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung, den Zustand der Sendung (prüfen Sie, ob die Sendung beim Transport nicht beschädigt wurde) und vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild mit der Garantiekarte. Lesen Sie diese betriebstechnische Dokumentation sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren.
- 2. Der Anschluss der Wärmepumpe an das elektrische System und das Wassersystem muss den geltenden Vorschriften, Normen und Betriebsanleitungen entsprechen.
- 3. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch eine falsche Installation des Geräts entstehen.
- 4. Wenden Sie sich im Falle einer Störung sofort an eine autorisierte Servicestelle.
- 5. Unfachmännische Eingriffe können zu Schäden am Heizkessel führen.
- 6. Verwenden Siebei Reparaturen nur Original-Ersatzteile.
- Montieren und demontieren Sie die Komponenten der Wärmepumpe nur mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen. Bei der Verwendung von nicht dafür vorgesehenen Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Bauteile beschädigt werden.
- 8. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht mit zu viel Kraft an. Der maximale Wert für die Befestigungsschrauben der Gehäuseelemente beträgt 4 Nm.
- 9. Für einige der im Handbuch beschriebenen Funktionen des Steuergeräts ist möglicherweise ein Software-Update erforderlich.

5. SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN



Die Installation des Geräts muss in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung durchgeführt werden.

Eine unsachgemäße Installation kann zu folgendem führen: Stromschlag, Austritt von Kältemittel, Wasseraustritt, Brand, Explosion.

Die Verwendung von Nicht-Originalteilen und -Zubehör kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen und den Benutzer der Gefahr von Verletzungen aussetzen.

Die Installation der Wärmepumpe sollte auf einem soliden Fundament erfolgen, um die Stabilität des Geräts während seiner gesamten Lebensdauer zu gewährleisten.

Windkräfte, Schneefall und eventuell Erdbebensicherheit müssen bei der Installation berücksichtigt werden. Eine unsachgemäße Installation kann Folgendes verursachen: Übertragung von Schwingungen, Resonanzen, Personenschäden, Sachschäden.

> Der elektrische Anschluss muss von einer Person vorgenommen werden, die über die nach den örtlichen Vorschriften erforderliche Genehmigung verfügt. Die Versorgungsspan-

nung und die Installationsparameter müssen mit den für das Gerät erforderlichen Parametern übereinstimmen. Die Nichteinhaltung der oben genannten Vorschriften kann zu Stromschlag, Tod, Explosion, Beschädigung von Geräten und Eigentum führen. Es ist besonders darauf zu achten, dass der korrekte Querschnitt der Stromversorgungskabel und ihr korrekter Anschluss an die Klemmen des Geräts beibehalten wird, dass die richtige Größe der Schutzvorrichtungen gewählt wird und dass die Erdungsinstallation korrekt ausgeführt wird. Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Blitzableiter, Datenübertragungsleitungen, Gas- oder Wasserrohre an.



Die Versorgungsleitungen müssen sorgfältig verlegt werden, um Beschädigungen während der Installation und des Betriebs der Wärmepumpe zu vermeiden. Eine Beschä-

digung der Kabel kann zu Kurzschlüssen, elektrischen Schlägen und Schäden an der Wärmepumpe führen.

Die elektrische Anlage, von der die Wärmepumpe versorgt wird, muss mit einem ausreichenden Überstromschutz, einem Fehlerstromschutzschalter und einem Überspannungsschutz ausgestattet sein.



Bei Installationsarbeiten, Inspektionen oder Servicearbeiten muss die Stromzufuhr ab-

geschaltet werden. Wenn die Stromversorgung nicht ausgeschaltet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags, von Verbrennungen durch heiße Bauteile und die Möglichkeit von Verletzungen durch den rotierenden Lüfter.

CALLA VFRDF



Bei Arbeiten an der Wärmepumpe bei Regen, Schnee, Hagel muss der Innenraum gegen Anfeuchten elektrischer und elektroni scher Teile geschützt werden, bei denen Kurzschlüsse und Schäden auftreten können

Das Entfernen der Gehäuseteile bei laufendem Betrieb ohne Abschalten der elektrischen Versorgung kann zu Fehlfunktionen und Beschädigungen der Wärmepumpe führen.

Installieren Sie das Gerät nicht in korrosiven Umgebungen, aggressiven Gasen, Lösungsmitteln oder anderen Substanzen, die Korrosion verursachen oder eine Brand-/Explosionsgefahr darstellen können.

Verwenden Sie die Wärmepumpe nicht für andere Zwecke als zum Heizen/Kühlen von Räumen und zur Warmbrauchwasser-Aufbereitung. Spezielle Anwendungen sollten immer mit dem Hersteller abgesprochen werden.

Eine Wärmepumpe, die in der Nähe von Telekommunikationsanlagen oder medizinischen Geräten installiert ist, kann deren ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.

Die Anschlussleitungen des Geräts müssen isoliert werden, um die Kondensation von Luftfeuchtigkeit an ihnen (beim Kühlen) und Wärmeverluste (beim Heizen) zu vermeiden. Unzureichende Isolierung kann zu Kondensation führen, was wiederum zu feuchten Bauteilen in der Nähe dieser Rohre führen kann.



Bei der Verlegung von Rohren und Kabeln zum Gerät müssen die Kabeldurchgänge geschützt werden, damit keine Kleintiere in

das Gerät gelangen können. Die Anwesenheit von Kleintieren im Inneren kann zu Schäden an der Elektronik und anderen Systemen der Wärmepumpe führen.

Bei der Verlegung von Rohren und Kabeln zum Gerät müssen die Kabeldurchgänge geschützt werden, damit keine Kleintiere in das Gerät gelangen können. Die Anwesenheit von Kleintieren im Inneren kann zu Schäden an der Elektronik und anderen Systemen der Wärmepumpe führen.

Die Verpackung muss getrennt und entsorgt werden.

Die Wärmepumpe darf nicht durch Unterbrechung der Stromzufuhr gesteuert werden. Die Wärmepumpe muss ständig an das Stromnetz angeschlossen sein. Jegliche Steuerung sollte über spezielle elektrische Eingänge erfolgen.

Wenn die Stromversorgung der Wärmepumpe unterbrochen wird, kann der Wärmetauscher des Außengeräts einfrieren, wodurch das Kältemittel und das Heizmedium auslaufen (schwerwiegender Geräteausfall).

6. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Der elektrische Anschluss muss von einer Person vorgenommen werden, die über die nach den örtlichen Vorschriften erforderliche Geneh-

migung verfügt. Die Versorgungsspannung und die Installationsparameter müssen mit den für das Gerät erforderlichen Parametern übereinstimmen. Die Nichteinhaltung der oben genannten Vorschriften kann zu Stromschlag, Tod, Explosion, Beschädigung von Geräten und Eigentum führen. Es ist besonders darauf zu achten, dass der korrekte Querschnitt der Stromversorgungskabel und ihr korrekter Anschluss an die Klemmen des Geräts beibehalten wird, dass die richtige Größe der Schutzvorrichtungen gewählt wird und dass die Erdungsinstallation korrekt ausgeführt wird. Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Blitzableiter, Datenübertragungsleitungen, Gas- oder Wasserrohre an.



Netzkabel müssen sorgfältig verlegt werden, um Beschädigungen während der Installation und des Betriebs der Wärmepumpe zu vermeiden, da Beschädigungen der Kabel zu Kurzschlüssen, Stromschlä-

gen und Schäden an der Wärmepumpe führen können.

Die elektrische Anlage, von der die Wärmepumpe versorgt wird, muss mit einem ausreichenden Überstromschutz, einem Fehlerstromschutzschalter und einem Überspannungsschutz ausgestattet sein.



Bei Arbeiten an der Wärmepumpe bei Regen, Schnee, Hagel muss der Innenraum gegen Anfeuchten elektrischer und elektroni scher Teile geschützt werden, bei denen Kurzschlüsse und Schäden auftreten können.

Das Entfernen der Gehäuseteile bei laufendem Betrieb ohne Abschalten der elektrischen Versorgung kann zu Fehlfunktionen und Beschädigungen der Wärmepumpe führen.

Die Steuerausgänge für Umwälzpumpen und Ventile sind mit einer Sperrfunktion für die Zeit der Nichtbenutzung ausgestattet. Der Schutz besteht darin, ein bestimmtes Gerät alle 7 Tage für 1 Minute einzuschalten.

1. Elektrische Schaltanlage

1.1. Stromversorgung

Die elektrische Versorgung des Innengeräts muss über eine Sicherung an die Klemmen L, N, PE der X1-Schiene angeschlossen werden. Das Kabel der Phase L sollte von der gleichen Phase wie das Außengerät gespeist werden. Bei den Außengeräten M5, M7 und M9 ist dies die Klemme L der X5-Schiene: "1.2. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M5, M7, M9" auf der Seite 11"bei den Außengeräten M12, M14, M16, M18, M20 ist dies die L1-Klemme der X5-Schiene, siehe: "1.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M12, M14, M16, M18, M20" auf der Seite 11".





Abb. 1

1.3. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M12, M14, M16, M18, M20



Abb. 2

1.4. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M5, M7, M9 + Notnetzteil UPS



Abb. 3

1.5. Schema der elektrischen Schaltanlage für Wärmepumpen M12, M14, M16, M18, M20 + Notnetzteil UPS



2. Anschluss der Stromversorgung an Innenund Außengeräte

2.1. Stromversorgung der Automatisierung und der Heizkörper

Die Stromversorgung der Automatisierung sollte über ein unabhängiges Kabel mit einer 1-Phasen-Sicherung B10 erfolgen.

Bei Verwendung einer USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Schutz des Systems gegen Einfrieren bei Stromausfall) sollte diese anstelle der Stromversorgung der Automatisierung angeschlossen werden.

DieStromversorgung der Heizkörper muss über ein unabhängiges Kabel erfolgen, das über eine unabhängige 3-Phasen-Sicherung 3xB16 angeschlossen ist.

Elektrische Anschlüsse des Innengeräts:



Abb. 4

Elektrische Anschlüsse des einphasigen Außengeräts M5, M7, M9:



Elektrische Anschlüsse des dreiphasigen Außengeräts M12, M14, M16, M18, M20:



Abb. 6

Alle elektrischen Anschlüsse müssen mit einem gemeinsamen Fehlerstromschutzschalter abgesichert werden.

Die Verwendung eines Stromzählers für die gesamte Elektroinstallation der Wärmepumpe wird empfohlen.

CALLA VFRDF

Abb. 5

CALLA VFRDF

2.2. Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Außengerät und dem Innengerät sollte mit einem 3-adrigen Kabel von etwa 1mm² erfolgen.



2.3. ZH-/WBW-Umschaltventil M0

Das Umschaltventil MO ist bei den Innengeräten COMFORT und COMFORT II standardmäßig angeschlossen.



Umlenkventil Afriso AZV 643

N - Blau L - Braun, ständige Stromversorgung 230V - Spannung 230V schaltet auf WBW, (Position AB-A)

Abb. 8

Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.4. Anschluss der Umwälzpumpe P0

Die Pumpe PO ist die direkte Umwälzpumpe der Wärmepumpe.

Die Umwälzpumpe PO ist bei den Innengeräten STYLE, COMFORT und COMFORT II standardmäßig angeschlossen. Das BASIC-Innengerät hingegen ist vom Installateur nach dem Einbau in das hydraulische System anzuschließen.



Abb. 9

Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.5. Anschluss des Mischventils M1

Das Ventil M1 ist das Mischventil für den Kreislauf ZH1. Das M1-Ventil ist bei der Comfort II serienmäßig angeschlossen.





Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.6. Anschluss der Umwälzpumpe P1 in der Standardausführung

• Die Pumpe P1 ist die Standardpumpe für den Kreislauf ZH1 (ohne iPWM-Steuerung).





Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.7. Anschluss der Umwälzpumpe P1 in der iPWM-Ausführung (Option Comfort II)



Abb. 12

Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.8. Anschluss der Umwälzpumpe P3

Die Pumpe P3 ist die Pumpe für den Kreislauf ZH1 oder ungeregelte Mischerkreispumpe hinter der Kupplung, dem Puffer oder dem Plattenwärmetauscher.

Die Versorgung kann zum Einschalten der Umwälzpumpen in den Verteilern der Fußbodenheizung verwendet werden, wobei der maximale Strom zu beachten ist. Wenn der maximale Strom überschritten wird, muss ein Relais oder ein Schütz verwendet werden.

A1 *** ******** X2 PE L Ν LŶ N PE **P**3 Μ

Abb. 13

Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.9. Anschluss der Umwälzpumpe P4

Die P4 Pumpe ist eine Pumpe für den Prozesswärmekreislauf, das Schwimmbecken.





Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.10. Anschluss der Umwälzpumpe P5

 ${\tt Die PumpeP5} is tdie Warmbrauch was serzirkulation spumpe.$





Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

2.11. Anschluss der digitalen Eingänge

Die digitalen Eingänge der Automatisierung A1 sind potentialfreie Eingänge.

VORSICHT! An sie darf keine Spannung angelegt werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Automatisierung beschädigt wird.



Abb. 16

2.12. TW-Eingang

Eingang des Signals der Prozesswärme, Schwimmbeckens.



Abb. 17

2.13. PV-Eingang

Signaleingang des Photovoltaik-Wechselrichters.



Abb. 18

Durch Kurzschließen des PV-Kontakts wird die Wärmepumpe mit den im PV-Menü verfügbaren Einstellungen betrieben.

2.14. WBW-Eingang

des

Der Warmwassereingang ist das Signal des externen Warmbrauchwasserthermostats.



Abb. 19

2.15. TAR-Eingang

Der TAR-Eingang ist das Signal, das den Betrieb mit dem niedrigen Stromtarif einleitet.



Abb. 20

Ein Kurzschluss des TAR-Kontakts bewirkt, dass die Wärmepumpe in der Niedrigstrompreiszone arbeitet.

Der Kontakt hat Vorrang vor den Tarifeinstellungen im Steuergerät.

2.16. W1 Eingang

Der Eingang W1 ist der thermostatische Eingang für den ZHO-Kreislauf. Konfiguration des W1 Eingangs



Abb. 21

2.17. W2 Eingang

Der Eingang W2 ist der thermostatische Eingang für den ZH1-Kreislauf. Konfiguration des W2 Eingangs



2.18. S1 Ausgang

Potentialfreier Automatisierungsausgang A1, Klemmen 22 und 23.



Abb. 22

Maximale Leistung: Spannung 230 V, Stromstärke 0,8 A.

Konfiguration des Ausgangs: **"1.19. S1 Ausgang" auf der Seite 29".**

2.19. Anschlüsse der Temperatursensoren

Der Temperatursensor des Typs KTY81-210 ist gemäß der folgenden Zeichnung an die Automatisierung A1 anzuschließen. Die Sensoren haben eine gemeinsame Masse - Klemmen 35 bis 39. Die Polarität der Sensoren ist nicht wichtig.



Abb. 24

- T2 Tauß Außentemperatur optional
- T3 TLuf Rücklauftemperatur in der Hydrobox
- T4 TVor Vorlauftemperatur hinter den Heizungen in der Hydrobox.
- T5 Twco0 Raumtemperatur für den ZH0-Umlauf
- **T6** TPuf Temperatur des Puffers, der Kupplung oder der Versorgungsleiste
- T7 TWBW Warmbrauchwasser-Temperatur
- T8 TZH1Luf Rücklauftemperatur des gemischten Umlaufs ZH1
- **T9** TWBW1 Raumtemperatur für den ZH1-Umlauf
- T10 TZH1 Vorlauftemperatur des gemischten Umlaufs ZH1

Es ist möglich, die Messwerte der einzelnen Temperatursensoren zu kalibrieren. Weitere Informationen: **"20. Sensor-Kalibrierung" auf der Seite 37".**

7. ANSCHLUSS DER WÄRMEPUMPE AN DAS INTERNET

Ein Kommunikationsmodul **/// HT - tronic[®] connect 1000**, ein Netzteil, ein RJ45-Kabel (für den Anschluss an den Brager Bus) und eine WiFi-Antenne sind im Lieferumfang der Wärmepumpe enthalten.



Abb. 25

VORSICHT! Das Kommunikationsmodul funktioniert nur über WiFi. Der BRAGER BUS-Anschluss ist **NICHT** für die Verbindung mit dem Internet gedacht!



Beschreibung der Steckdosen:

BRAGER	Buchse für den Anschluss eines Geräts an die Automatisierung A
BUS	

- AB Buchse für den alternativen Anschluss des Gerätes mit der Automatisierung A1
- **SD** SD-Kartensteckplatz für die Aufzeichnung der Historie und der Betriebsparameter des Geräts.
- 5 V DC Steckdose für Modul Wifi-Antennenbuchse

Beschreibung der LEDs und der Taste:

- Die LED leuchtet zeigt die korrekte Verbindung des Moduls mit dem Internet an
- Die LED blinkt zeigt an, dass sich das Gerät im Konfigurationsmodus befindet (erzeugt das für die Konfiguration benötigte WLAN-Netzwerk mit dem drahtlosen Netzwerk des Kunden)
- ••••• Die LED blinkt zweimal, erlischt, der Zyklus wiederholt sich und zeigt damit einen Bestätigungszustand an. Erscheint, wenn wir unserem Konto ein Webmodul zuweisen
- Dazu muss die Taste CONFIRM Commen gedrückt werden, die sich auf dem Gehäuse des Geräts befindet.

•••••• Die LED blinkt dreimal, erlischt und der Zyklus wiederholt sich. Der Status zeigt eine gültige Verbindung zum Netzwerk, WiFi, aber KEINE Verbindung zum BRAGER CONNECT Server

2.1. Elektrischer Anschluss des Moduls.

- 1. Schrauben Sie die Antenne an das Modul.
- 2. Verbinden Sie das RJ45-Kabel (Pfadkabel) mit der Brager-Bus-Buchse am Modul und der D1- oder D2-Buchse an der A1-Automatisierung. Alternativ ist eine Verbindung mit einem 2-adrigen Kabel möglich, das im Modul an den Steckverbinder AB und in der Automatisierung A1 an die Stifte 28(A) bzw. 29(B) angeschlossen wird.
- 3. Schließen Sie die 5-V-Stromversorgung an das Modul an.
- 4. Schließen Sie das Netzteil an eine 230V-Steckdose an.

2.2. Konfiguration der Internetverbindung

Wenn das Internetmodul an die Stromversorgung angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den Konfigurationsmodus, was durch ein gleichmäßiges Blinken der grünen LED angezeigt wird. Im Konfigurationsmodus erzeugt das Gerät für 1 Minute ein passwortgeschütztes WLAN-Netzwerk namens **HT Connect**: **12345678**. Es ist notwendig, eine Verbindung zu diesem Netz

VORSICHT! Darüber hinaus enthält der Name des Wi-Fi-Netzwerks die vier ersten Zeichen der DEV-ID des Geräts.

VORSICHT! Es wird empfohlen, bei der Konfiguration des Moduls die mobile Datenübertragung zu deaktivieren.

Starten Sie dann mit einem Telefon, Tablet oder Computer einen beliebigen Webbrowser und geben Sie die Adresse

Es wird eine Konfigurationsseite geöffnet, die Sie durch den Prozess des Hinzufügens des Geräts zum Netzwerk führt.

Der Prozess des Hinzufügens eines Geräts zum Netzwerk:

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche NETZVERBINDUNG
- 2. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste aus
- 3. Geben Sie das Passwort für das ausgewählte WLAN-Netzwerk ein
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERBINDEN

Bei einer korrekt durchgeführten Netzwerkkonfiguration wird der Konfigurationsmodus mit einer Aufzeichnung aller vorgenommenen Änderungen beendet. Das bisher erzeugte **HT-Connect**-Netz wird abgeschaltet und es wird versucht, eine Verbindung zum Zielnetz herzustellen. Wenn der Netzwerkkonfigurationsprozess erfolgreich war und das Gerät mit dem Router verbunden wurde, beginnt das zuvor blinkende grüne Licht kontinuierlich zu leuchten.

2.3. Installation der Anwendung und erste Inbetriebnahme

 Aus dem Online Shop "Google Play" oder "App Store" soll man die BRAGER CONNECT Anwendung herun-



 Nach der Installation der Anwendung aktivieren Sie den DEMO-Modus oder wählen Sie die Schaltfläche REGISTRIEREN, um Ihr Konto zu registrieren. Wir überspringen diesen Schritt, wenn wir bereits ein Konto eingerichtet haben.

2.4. Registrierung des Kontos

Um Ihr Konto zu registrieren, starten Sie die Anwendung



Sie werden auf eine Seite weitergeleitet, die die Anmeldefelder enthält. Wir geben das Login, die E-Mail-Adresse, das Passwort und die individuelle ID-Nummer (DEV ID) ein, die auf dem Schild des Kommunikationsmoduls zu finden ist.

VORSICHT! Wir können einem Konto auch eine DEV-ID-Nummer zuweisen, nachdem wir die Anwendung auf der Registerkarte Konfiguration installiert haben.

Wenn Sie alle Felder des Formulars korrekt ausgefüllt haben,

klicken Sie auf die Schaltfläche , woraufhin eine E-Mail mit einem Link zur Aktivierung des Kontos an die angegebene Adresse gesendet wird. Der letzte Schritt besteht darin, das erstellte Konto zu bestätigen, indem Sie auf den Aktivierungslink klicken, der Ihnen per E-Mail zugesandt wird.

ein: 10.10.0.1

herzustellen.

CALLA VFRDF

2.5. Zurücksetzen des HT Connect 1000 Moduls

Wenn das Modul mit dem falschen Netzwerk verbunden ist oder etwas schief gelaufen ist und wir nicht wissen, ob das Modul korrekt mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist, sollten Sie das folgende Verfahren durchführen:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls für 30 Sekunden aus.

2. Wenn das Modul eingeschaltet ist, beobachten wir die LED auf dem Modul. Wenn die LED alle ca. 1s rhythmisch zu blinken beginnt, drücken Sie die Taste "CONFIRM" auf dem Modul.

3. Halten Sie die Taste "CONFIRM" einige Sekunden lang gedrückt, bis die LED auf dem Modul in einer Reihe von 3 Blinksignalen zu blinken beginnt. Dann lassen wir den Knopf los und können uns über ein Telefon oder besser noch über einen Laptop mit dem Modul verbinden.

4. Wir finden das HT Connect YXZV Netzwerk, wobei YXZV die letzten 4 Buchstaben der devID unseres Moduls sind.

5. Wir klicken auf "Verbinden" und geben, wenn wir nach einem Passwort gefragt werden, "12345678" ein.

6. Geben Sie in einem Firefox- oder Chrome-Browser die Adresse 10.10.0.1 ein und rufen Sie die Konfigurationsseite des Moduls auf.

7. Auf der Konfigurationsseite des Moduls klicken wir auf "Mit Netzwerk verbinden", warten, bis die Liste der gefundenen Netzwerke angezeigt wird, und klicken auf unser Netzwerk. Dann geben wir das Passwort für unser Wi-Fi-Netzwerk ein und klicken auf "Verbinden".

8. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, erscheint nach der Verbindung eine Seite mit unserem Netzwerknamen, der IP-Adresse des Moduls, der Subnetzmaske und dem Gateway.

1. Hinzufügen des Online-Moduls -Hinzufügen der Wärmepumpe zum Installateurkonto

Achtung! Das Hinzufügen des Moduls ist möglich, wenn das HT Connect Gerät konfiguriert und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist

SCHRITT 1

Einloggen auf der Website

https://cloud.bragerconnect.com/v3/#/login

Wprowedz nazwę uzytkownika	
Wprowedz hesto	
📕 Zapamiętaj mnia	
Nie pamiętam hasła	

SCHRITT 2

Um das Online-Modul hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche



Daraufhin wird das Fenster "Modul hinzufügen" angezeigt:

Dodawanie modułu	
Devid modułu	
CGZEAZAXCP	
Nazwa modułu	
Brager	
Anuluj	Dodaj

Geben Sie die Nummer **DevID** ein, die Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Gehäuses finden, oder scannen Sie den QR-Code

Wir fügen den Namen, den wir unserem Modul geben, hinzu und bestätigen alle Angaben mit der Schaltfläche "HINZUFÜGEN".

SCHRITT 3

Der nächste Schritt ist die Bestätigung der Registrierung auf dem Online-Modul mit der Schaltfläche **"CONFIRM".**



8. ERKLÄRUNGEN

Erweiterte Ansicht auf dem Touchscreen:



Bedeutung der Symbole auf dem Bildschirm in Abhängigkeit vom Betriebszustand:



Aktive Funktion.

Grüne Farbe

Weiße Farbe **Text gefettet** Funktion inaktiv oder in Erwartung.

Ein bestimmtes Element aus dem beschriebenen Controller-Bildschirm.

Der angegebene Wert ist in der aktuellen Konfiguration nicht verfügbar.



40°C

Wenn Sie auf das Symbol drücken, wird der Ziffernblock zur Bearbeitung des betreffenden Wertes aktiviert.

Tastatur:



##

Beschreibung der Tastatur:



Freigabe des eingegebenen Wertes.

Ablehnung/Abbrechen.



Löschen Sie die Zahl links vom Cursor.

- **min.:** Der minimale Wert, der eingegeben werden kann.
- **max.:** Der maximale Wert, der eingegeben werden kann.
- **Aktuell:** Der aktuelle Wert, der im Speicher des Controllers gespeichert ist.
- Ändern des Vorzeichens vor einer Zahl in negativ.
- Vorzeichen vor einer Zahl nach dem Dezimalpunkt.

9. ERWEITERTER g **HAUPTBILDSCHIRM I** 26 (5 17 (1)(18) 4 10 5 3/079 Mon. 01 01.2018 (8) 12.47 19 WBW-Sollte 41 17.4 (7)20 11 21 ZH1-Solltem 22 21.0 + 18/3 23 (6) ZHO-Solltem 24 3 21.5 32.9 12 25 00:10:25 (11) (12) (13) (14) (15) (16 2 9 (10) 3 Mon. 01.01.2018 12:47 **Aktuelles Datum, Uhrzeit** Tag der Woche - Tag - Monat - Jahr Stunde : Minute 2 Betriebszeit seit der letzten Änderung des Betrieb-03:22:02 szustands 13.14 Stunden : Minuten : Sekunden (maximale Anzeige 36 Stunden) 3, 16 Heizung Betriebszustand der Wärmepumpe Das Dreieckssymbol zeigt an, dass die Wärme-15 pumpe eingeschaltet ist Das quadratische Symbol zeigt an, dass die 17.24 Wärmepumpe ausgeschaltet ist Leerlauf - keine Aktivität des Moduls des Verdichters Ausgeschaltet - Ausschalten der Wärmepumpe Kühlung - aktive Kühlung Heizung - aktive Heizung (Betrieb des Verdichters) r die Heizung - Vorbereitung für .5/5.9 °C Wto 01.03.2022 11:00 ehlercode lesen, ina temp. CWU ken) 18 nem Alarm COL ür das Entfrosten / 22.0 17.7 19 ntils CO rs ıg (z.B. Ausgangs-03:22:02 21, 24 Verdichter-Start - Einschalten des Verdichters Druckausgleich - Druckausgleich Öffnen des EXV - Öffnen des Expansionsventils Kältemittelevakuierung - Modus der Kältemittelevakuieruna Aktuelle Außentemperatur / Durchschnittliche 4, 5 · 7.5/5.9 °C Außentemperatur 6 Innentemperatur 22 Innentemperatur - tatsächliche Raumtemperatur verfügbar, wenn ein interner Temperatursensor angeschlossen ist, das Symbol wird angezeigt, wenn kein Sensor vorhanden ist. 21.0 a. Die mittlere Temperatur entspricht dem ZH1-Kreislauf b. Die niedrigere Temperatur entspricht dem 7H-IImlauf 25 Klicken Sie auf den Hausbereich 7 26 Durch Klicken auf das "Haus"-Symbol wird der erweiterte Bildschirm angezeigt. 8 Menii Die Taste führt uns zu Bildschirmen mit der Auswahl

bestimmter Menüs.



21.2

17.7

37.4

10. HAUPTBILDSCHIRM II



Nach einem Doppelklick auf das Haussymbol erscheint der Hauptbildschirm II.





Warmbrauchwasser

Ablesen der aktuellen Temperatur im WBW-Speicher.

2

3

4

5

1

Verdichter

Prozentuale Anzeige der Wärmepumpenleistung.



Entfrosten (Abtauen)

Das Abtausymbol ist aktiv, wenn die Wärmepumpenautomatik feststellt, dass der Verdampfer des Außengeräts vereist ist. Der Abtauprozess kann je nach äußeren Bedingungen bis zu 10 Minuten dauern. Die Abtauhäufigkeit hängt von der Temperatur und der Feuchtigkeit der Außenluft ab. Die maximale Abtauung erfolgt bei Außentemperaturen von -7 bis +5 °C. Die Zahl in diesem Feld gibt den Flutungsstatus des Verdampfers gemäß den Messwerten der Automatisierung an.



Umwälzpumpe des direkten Umlaufs P0

Abgelesene Durchflussmenge durch den Verdampfer der Wärmepumpe in Litern pro Minute.



Durchschnittliche Außentemperatur in den letzten 24 Stunden

Diese Temperatur dient als Referenz für die Bestimmung des Arbeitspunktes von Heizkurven und anderen Funktionen, die von der Außentemperatur abhängen. Die durchschnittliche Temperatur wird durch das Symbol vorangestellt



Ø 7.9°C

Aktuelle Außentemperatur Vom Außengerätesensor T2 gelesene Temperatur. *oder wenn in der Konfiguration von Sensor T6 des Außengeräts / T2 des Innengeräts gewählt wurde.



6

7

9

10

12

Pufferspeicher / Kupplung / Vorschubstange Puffer-/Kupplungstemperaturanzeige.

Photovoltaik

Betrieb bei erhöhten Parametern der ausgewählten Funktionen (Warmwasser, Heizung, Kühlung).

8 HEIZELEM. ttt 0 kW

ΔN

Elektrisches Heizelement

Wenn die Heizungen eingeschaltet sind, leuchtet das Symbol grün. Die Anzahl der Pfeile gibt die Leistungsstufe an (von 1 bis 3). Auf der rechten Seite sehen Sie die aktuelle Leistung der Heizgeräte.

Ventilator

Das grün hervorgehobene Ventilatorsymbol zeigt den Ventilatorbetrieb an. Der Zahlenwert zeigt den aktuellen Wirkungsgrad des Ventilators in % an.

Tarife

40.0%

G11

Das grüne Symbol zeigt an, dass die Wärmepumpe nach dem gewählten Stromtarif arbeitet.



TARIFE

Heizkreis ZH 0

Von oben: Innentemperatur des Heizkreises ZH 0. Vorlauftemperatur aus der Wärmepumpe. Rücklauftemperatur zur Wärmepumpe.



Öffnen des Mischventils (Erhöhung der Tempera-

. Schließen des Mischventils (Senkung der Tempe-

ratur). Betrieb der Umwälzpumpe.

Vorlauftemperatur nach dem Mischventil.

5	Konfiguracja	09:06		•	Konfiguration
yb chłodzenia		Nie		Technologische V	Värme (CT)
towoltaika (P\	/)	Nie	12	AußenT-Fühler n	nit T6 (Außengerät)
załki (GR)		Nie		AußenT-Fühler n	nit T8 (Innengerät)
okada sprężar	ki	Nie enü aufzurufer	n. Suo	Temperatur des l	Puffers
epło technolog	jiczne (CT)	Nie	zei	S1 Ausgang	
ujnik tZew z T	6 (jednostka zewnętrzna)	nie r Aufschrift Se	er-	Umschaltventil M	10 im SOMMER Modus
ujnik tZew z T	8 (jednostka wewnętrzna)	Nie I seitwärts stre	ei-	LCD-Einstellunge	en
mperatura but	fora	Nie echseln.		Leistung der Wär	mepumpe
/jście S1		Wyłączony		Typ der Wärmep	umpe
tawienia LCD		150		Typ des Ventilate	ors
	17			Konfiguration	

Service-Menü

Um in das Servicemenü zu gelangen, geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit OK.

VORSICHT! Die PIN wird vom Installateur bei der ersten Inbetriebnahme vergeben. Die Standard-PIN lautet 1111111111 und kann nur einmal für die Installateur-PIN verwendet werden.



Nach dem Einloggen werden zuvor unzugängliche Menüs angezeigt.

1. Menü Konfiguration

1	Konfiguration	12:02
WBW Betriebsart		Eingeschaltet
Priorität WBW		
WBW-Desinfektion		Nein
ZH0 Heizfunktion		Ja
Außertarifliche Abso	enkung	Ja
ZH0 Innentemperatu	ır	Ja
Heizsystem		Ja
ZH1 Umlauf		Ja
ZH1 Innentemperatu	ır	Ja
Heizsystem		Nein
Ð	Konfiguration	12:03
S Kühlbetrieb	Konfiguration	12:03 Ja
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV)	Konfiguration	12:03 Ja Ja
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR)	Konfiguration	l2:03 Ja Ja Ja
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR) Ausfallmodus der He	Konfiguration eizelemente	l2:03 Ja Ja Ja Nein
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR) Ausfallmodus der He Blockade des Kompr	Konfiguration eizelemente ressors	12:03 Ja Ja Ja Nein Nein
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR) Ausfallmodus der He Blockade des Kompr Technologische Wär	Konfiguration eizelemente ressors rme (CT)	12:03 Ja Ja Ja Nein Nein Nein
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR) Ausfallmodus der He Blockade des Kompr Technologische Wär AußenT-Fühler mit	Konfiguration eizelemente ressors rme (CT) F6 (Außengerät)	l2:03 Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR) Ausfallmodus der He Blockade des Kompr Technologische Wär AußenT-Fühler mit AußenT-Fühler mit	Konfiguration eizelemente ressors rme (CT) F6 (Außengerät) F8 (Innengerät)	l2:03 Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein
Kühlbetrieb Photovoltaik (PV) Heizelemente (GR) Ausfallmodus der He Blockade des Kompr Technologische Wär AußenT-Fühler mit AußenT-Fühler mit Temperatur des Puf	Konfiguration eizelemente ressors rme (CT) T6 (Außengerät) T8 (Innengerät) fers	l2:03 Ja Ja Ja Vein Nein Nein Nein Nein Nein Ja

Neir

Neir

20000 W

1.1. [WBW] Betriebsmodus

Einstellung der Warmbrauchwasserfunktion

Eir	Konfiguration	12:02 et
Au	Technologische Wärme (CT)	Nein
	AußenT-Fühler mit T6 (Außengerät)	Nein
	AußenT-Fühler mit T8 (Innengerät)	Nein
1.	2 Temperatiento W BUWers	Ja
Vo	S1 Ausgang	Ausgeschaltet
00	Umschaltventil M0 im SOMMER Modus	Ja
не	LCD-Einstellungen	nwasserennste
lur	Leistung der Wärmepumpe	20000 W
10	Typ der Wärmepumpe	Monoblock
JQ	Typ des Ventilators	EBM

Nein-Aus

1.3. [WBW] Desinfektion

Desinfektion - die Funktion, den Tank einmal pro Woche zu einer bestimmten Zeit aufzuwärmen. Die Parameter für die Einschaltzeit der Desinfektion werden im WBW-Menü eingestellt.

Ja - Ein

Nein- Aus

1.4. [ZH0] Heizfunktion ZH

Einschalten der ZHO-Heizfunktion

Ja - Ein

Nein- Aus

1.5. Außertarifliche Absenkung

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Temperatur des Warmbrauchwasser- und Heizkreises in den Stunden des teuren (Tages-, Spitzen-) Stromtarifs abgesenkt. Wenn diese Funktion während der Spitzenzeiten ausgeschaltet ist, heizt die Wärmepumpe den Heizkreis **nicht** auf und der Warmwasserkreis hält eine Schutztemperatur.

Ja - Ein

Nein- Aus

1.6. [ZH0] ZH0 Innentemperatur

Markieren, wenn der interne Temperatursensor für den ZHO-Kreislauf verwendet wird.

Ja - Ein Sensor ist installiert.

Nein - Kein Sensor installiert.

1.7. [ZH0] Heizkörper-Anlage

Markieren, wenn das an ZHO angeschlossene Heizsystem ein Heizkörpersystem ist. Die Funktion ist eine grafische Darstellung der Schaltung als Heizkörper. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, werden die Symbole als Fußbodenheizung angezeigt.

Ja - Heizkörper-Symbol ein.

Nein- Fußbodenheizung-Symbol ein.

1.8. ZH1 Umlauf

Aktivierung der Heizfunktion ZH1.

Der ZH1-Kreislauf ist ein Mischerkreislauf, der am häufigsten als Unterflurkreislauf in Gebäuden verwendet wird, in denen ZHO ein Heizkörperkreislauf ist.

Ja - ZH1-Umlauf ein

Nein- ZH1-Umlauf aus

1.9. ZH1 Innentemperatur (TWCO1)

Markieren, wenn der interne Temperatursensor für den ZH1-Umlauf verwendet wird.

Ja - Ein Sensor ist installiert.

Nein - Kein Sensor installiert.

1.10. [ZH1] Heizkörper-Anlage

Markieren, wenn es sich bei dem an ZH1 angeschlossenen Heizsystem um ein Heizkörpersystem handelt. Die Funktion ist eine grafische Darstellung der Schaltung als Heizkörper. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, werden die Symbole als Fußbodenheizung angezeigt.

Ja - Heizkörper-Symbol ein.

Nein-Fußbodenheizung-Symbol ein.

1.11. Kühlbetrieb

Aktivierungder Kühlfunktion - schalten Sie diese nur ein, wenn Sie sich über die Auswirkungen der Kühlung im Klaren sind- Tau, Kondenswasser auf Rohren und Böden!

Ja - Ein

Nein - Aus

1.12. Photowoltaik (PV)

Nutzung der Möglichkeit, die Parameter der einzelnen Stromkreise während der Stromerzeugung durch eine Photovoltaikanlage zu erhöhen. Damit die Funktion funktioniert, muss ein spannungsfreies Signal von der Photovoltaik an den PV-Eingang, Klemmen 62, 63 der Innengerät-Automatisierung A1 angeschlossen werden.

```
Ja - Ein
```

Nein - Aus

1.13. Heizelemente (GR)

Aktivierung der zusätzlichen Heizkörper 3, 6, 9 kW.

Ja - Ein

Nein - Aus

1.14. Blockade des Verdichters

Der Verdichter wird ausgeschaltet und die Wärmepumpe in den Leerlaufmodus versetzt. In diesem Modus heizt der Verdichter das Verdichtergehäuse auf.

Ja - Ein- Der Verdichter ist gesperrt.

Nein- Aus- Der Verdichter ist entriegelt.

1.15. Technologische Wärme (TW)

Aktivierung eines Prozesswärmekreislaufs, z. B. eines Schwimmbeckens.

Ja - Ein

Nein- Aus

Datum 9 Mai 2023, 14:39

1.16. AußenT-Fühler mit T6 (Außengerät)

Markieren, wenn die Funktion zur Messung der Außentemperatur, die für die Steuerung des Wetterkreislaufs verwendet wird, vom Sensor T6 übernommen werden soll, der an die Klemme X6 des Außengeräts angeschlossen ist.

Ja - Ein

Nein- Aus

1.17. AußenT-Fühler mit T2 (Innengerät)

Markieren, wenn die Funktion zur Messung der Außentemperatur, die für die Steuerung des Wetterkreislaufs verwendet wird, vom Sensor T2 übernommen werden soll, der an die Klemmen 38, 43 der Automatik A1 des Innengeräts angeschlossen ist.

Ja - Ein

Nein- Aus

1.18. Temperatur des Puffers

Markieren, wenn die Temperatur des installierten Puffers abgelesen werden sollte. Der Sensor des Puffers TPuf ist ein T6 Sensor, der an die Klemmen 34 und 39 des Innengeräts A1 angeschlossen ist.

Ja - Ein

Nein- Aus

1.19. S1 Ausgang

Konfiguration des Verhaltens des potentialfreien Ausgangs **S1** der Automatisierung A1.

Kühlbetrieb - der Kontakt wird kurzgeschlossen, wenn die Wärmepumpe im Kühlbetrieb arbeitet und wenn die Umwälzpumpe PO eingeschaltet ist (arbeitet nicht im Warmbrauchwasserheizbetrieb). Dient zur Steuerung eines Ventils, um einen Kreislauf von der Kühlfunktion ein- oder auszuschalten.

Heizbetrieb - schaltet sich ein, wenn die Wärmepumpe für die Raumheizung in Betrieb ist und die PO-Umwälzpumpe eingeschaltet ist (funktioniert nicht im Warmbrauchwasserheizbetrieb).

VORSICHT	😤 7.5/5.9 °	°C Wt	o 01.03.2	2022	11:00	s
können gle		adana temp	. CWU		21.2 🛧	
Alarm - ze						n
Kann zum		adana tem	o. CO1			er
Sirene, eine	99.9	- 22.0	+	S	17.7	ti
gung verwe	99.9 > Z	adana temp 22.6	o. CO		37.4 -	
ZC- Bedien Brza	anie OS	3:22:02 🎢	* 🔾	* 0	× /* 🔺	

1.20. Paneleinstellungen



₽	Paneleinstellungen	15:03
Helligkeitsregula	tion	Handbetrieb
Helligkeit		80%
Tastensignal		Eingeschaltet
Ansicht des Start	bildschirms	Fortgeschritten
Auswahl der Spra	che	DE
Alarmton		Ausgeschaltet

Modus zur Einstellung der Helligkeit. Einstellbar:

Manuell - stellen Sie die Helligkeit manuell im Menü **Helligkeit** zwischen 105 und 100 % ein .

Automatisch- der Controller stellt sich automatisch aufgrund des Lichtintensitätssensors ein. Möglich ist die Änderung der Helligkeitskorrektur zwischen -50% und +50%

Helligkeit / Helligkeitskorrektur - Einstellungen für den Modus Helligkeitseinstellung

Berührungston- Ein- und Ausschalten des Berührungstons.

Ansicht des Startbildschirms - Auswahl zwischen einfachem und erweitertem Hauptmenü

EinfacheAnsicht :



ErweiterteAnsicht :



Sprachauswahl - Änderung der im Controller-Menü verwendeten Sprache. Die folgenden Sprachen stehen zur Auswahl:

- **PL** Polnisch
- EN Englisch
- CZ Tschechisch
- **UA** Ukrainisch

Alarmtöne - Ein-/Ausschalten des Tons, der das Auftreten eines Alarms im Controller anzeigt.

13. WARMBRAUCHWASSER (WBW)

WBW-Einstellungen



5	Menü WBW	15:04
Aktuelle WBW-Tem		
Priorität WBW		Ja
Tag der Desinfektio	on	Samstag
Uhrzeit der Desinfe	ktion	
Desinfektion		Nein
Event-Modus		Ausgeschaltet
Dauer des Event-M	odus	
Einstellung im Even	it-Modus	43°C
WBW-Aufbereitung vor Ablauf des Tarifs		Nein
WBW-Aufbereitung	y vor Ablauf des Tarifs	40 Min
Dauer des Event-M	odus	4 h
Einstellung im Even	nt-Modus	43°C

Aktuelle WBW-Temperatur. Vom Temperatursensor T7 TWBW gelesener Wert.

Einstellung im Komfortmodus - diese WBW-Temperatur wird bei Stromtarifen mit niedrigem Tarif beibehalten. Die bevorzugte Einstellung ist 40°C.

Einstellung im Sparmodus - diese Warmwassertemperatur wird in Tarifen mit einem hohen Strompreis beibehalten.

Einstellung im Schutzmodus ist die minimale Temperatureinstellung. Bei der Nutzung von Stromtarifen ohne Nutzung der Funktion: Außertarifliche Absenkung (verfügbar im Konfigurationsmenü nach dem Einloggen). Eine Ausnahme bilden die Betriebszeiten der Funktion **Desinfektion**, die das Wasser periodisch auf eine höhere Temperatur erhitzt, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern.

Die **Hysterese** ist der Wert in °C, der den Ein- und Ausschaltbereich der Warmwasserheizung bestimmt. Der Hysteresewert wird halbiert und für die Temperaturregelung verwendet. Beispiel: Wenn der Komfortmodus auf 40°C eingestellt ist und die Hysterese 6°C beträgt, schaltet die Wärmepumpe die Warmwasserheizung ein, wenn die Speichertemperatur unter (40-3) 37°C fällt, und schaltet die Warmwasserheizung aus, wenn die Temperatur (40+3) 43°C überschreitet.

Der **WBW-Vorrang** setzt den Vorrang der Warmbrauchwasser-Erwärmung vor der ZH durch. Wenn die Vorrangfunktion deaktiviert ist, heizt die Wärmepumpe zuerst die Zentralheizung, bis die anhand der Heizkurve (Vorlauftemperatur des ZHO-Kreises- **KG.IST**) berechnete Solltemperatur erreicht ist. Der **Desinfektionstag** ist der Wochentag, an dem die Warmbrauchwasser-Desinfektion zur **Desinfektionszeit** durchgeführt wird.

Mit der Taste **Desinfektion** wird die Desinfektionsfunktion aktiviert oder deaktiviert.

Der **Eventmodus** bedeutet, dass das Wasser im Eventmodus vorübergehend sofort auf die eingestellte Temperatur erhitzt wird.

Dauer des Eventmodus - die Haltezeit des Eventmodus, nachdem der Benutzer die Funktion aufgerufen hat.

Sollwert des Eventmodus - Zielwert der Temperatur, die im Eventmodus aufrechterhalten wird.

14. EINSTELLUNGEN FÜR DEN UMLAUF ZH0, ZH1

Einstellungen für den Umlauf ZHO, ZH1

Heizung	2110 Offiladi	ZITTOIMau
5	ZH0 Umlauf	15:06
Innentemp. ZH0:	19.2°C Berechnete	ZH0-Temp.: 66.0°C
KG. aktuell: 66.0°	C ZHO Umlauf	temperatur: 62.8°C
Wert der außerta	riflichen Absenkun	g -3°C
Nummer der Heiz	kurve	
Verschiebung der	Heizkurve	5.0°C
ZH0-Solltempera	tur	21.5°C
Korrektur der Heizkurve		
Maximale Tempe	onswassers 80.0°C	
Mindesttemperat	ur des Installations	wassers 5.0°C
Heizsystem		Ja
1	ZH1 Umlauf	15:07
Innentemp. ZH1:	19.1°C Berechnete	ZH1-Temp.: 27.0°C
KG. aktuell: 66.0°C ZH1 Umlauftemp.: 19.1°C		
Wert der außertariflichen Absenkung -1°C		
Nummer der Heizkurve		
Verschiebung der Heizkurve		
ZH1-Solltemperatur		
Korrektur der Heizkurve		
Maximale Temperatur des Installationswassers 40		
Mindesttemperatur des Installationswassers 5		
Heizsystem		

Innentemp. - ist die abgelesene Innentemperatur für den jeweiligen Heizkreis. Ein Wert von **N/A** bedeutet, dass kein Sensor installiert ist.

KG. aktuell- ist der Wert der höchsten aktuell berechneten Temperatur aller Heizkreise der Wärmepumpe.

Berechnete Temperatur - ist der Wert der berechneten Vorlauftemperatur für den aktuellen Heizkreis.

VORSICHT! Im ZHO-Umlauf kann die Temperatur zeitweise die Höchsttemperatur des Heizkreises überschreiten, da das WBW über ein Umschaltventil erwärmt wird, das von diesem Kreislauf gesteuert wird. In diesem Fall handelt es sich um die Temperatur, die an das WBW-Schlangenrohr übertragen wird.

Wert der außertariflichen Absenkung- das ist der Wert in Grad Celsius, der die aktuelle Vorlauftemperatur des jeweiligen Heizkreises reduziert. Die Vorlauftemperatur wird durch die Heizkurve bestimmt. Bei Verwendung des Sensors der Innentemperatur. Der Innensensor TWCOO ist ein T5 Sensor, der an die Klemmen 35 und 40 des Innengeräts A1 angeschlossen ist.

Heizkurvennummer - dieser Parameter definiert die Heizkurvennummer für den ausgewählten Heizkreis. Eine gut gewählte Kurve sollte sicherstellen, dass die Innentemperatur in beheizten Räumen bei 20°C gehalten wird. Das Diagramm zeigt eine Reihe von Kurven, aus denen man wählen kann: "Abb. 27 Diagramm der Heizkurven." auf der Seite 32". Ist die gewünschte Innentemperatur, die sich aus dem Regelprogramm ergibt, niedriger oder höher als 20°C, wird die erforderliche Systemwassertemperatur aus der Heizkurve abgelesen und entsprechend nach unten oder oben verschoben.

Ein Diagramm der Kurven finden Sie unten und am Ende der Anleitung.



Abb. 27 Diagramm der Heizkurven.

Siehe dazu: "24. ZH-Heizkurven." auf der Seite 42"

Verschiebung der Heizkurve. Der Parameterwert wird mit einem Vorzeichen zu dem aus der Heizkurve errechneten Wert addiert. Das Parameter ist von -9,9°C und 9,9°C einstellbar.

ZH-Solltemperatur. Innenraum-Komfort-Solltemperatur (normal) für den ZH-Umlauf während des Wochenprogramms und/oder des Niederstromtarifs. Dies ist die Referenz für die Heizkurve und für die Temperaturkorrektur bei Verwendung eines Innentemperatursensors.

Heizkurvenkorrektur Korrekturfaktor für den gewählten ZH-Kreislauf. Der Parameter kann Werte zwischen 0,0 und 9,0 annehmen. Damit die Korrektur funktioniert, muss ein Sensor der Innentemperatur installiert sein. Bei Parameterwert = 0,0 oder ohne TInnent-Sensor ist die Korrektur deaktiviert. Mit der Korrektur kann die Wassertemperatur in der Zentralheizung automatisch entsprechend der Abweichung der Regulierung der Innentemperatur korrigiert werden. Je höher der Wert des Parameters, desto größer ist die Korrektur der Speisewassertemperatur für den jeweiligen ZH-Kreislauf (TZH0, TZH1).

Maximale Temperatur des Installationswassers - dieser Parameter bestimmt den maximal zulässigen Wert der Vorlaufwassertemperatur in einem bestimmten ZH-Kreislauf.

Minimale Temperatur des Installationswassers - dieser Parameter bestimmt den Mindestwert der Vorlauftemperatur in einem bestimmten ZH-Kreislauf. **Heizkörpersystem** - gekennzeichnet, wenn das an die Zentralheizung angeschlossene Heizsystem ein Heizkörpersystem ist. Die Funktion ist eine grafische Darstellung der Schaltung als Heizkörper. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, werden die Symbole als Fußbodenheizung angezeigt.

Ja - Heizkörper-Symbol ein.

Nein- Fußbodenheizung-Symbol ein.

15. EINSTELLUNGEN DER HEIZKÖRPER



Heize	🕤 Heizelemente	
Akt. Leistung der Heizelem.: 0 kW	kt. Leistung der Heizelem.: 0 kW Rücklauftemperatur A1-T3: 62	
ZHO-Durchflussmenge: 30.90 l/min Drehzahl des Verdichters: 2332		2 RPM
Maximaler Modus (maximale Leistung) 9 kw		
Gleichgewichtspunkt der Heizung 0		0°0.0
Minimale Rücklauftemperatur		17.0°C
Erkennungszeit für den Anstieg der Vorlauftemp. 60%		60 Sek
Umschaltzeit 20		20 Sek
Heizelemente im Modus ERWARTET		Nein

Aktuelle Leistung der Heizkörper- aktuell eingeschaltete Heizleistung in kW.

Rücklauftemperatur A1-T3 - aktuelle Rücklauftemperatur, gemessen im Innengerät durch den Sensor T3.

ZHO-Durchflussmenge - aktuelle Durchflussmenge in l/min.

Verdichterdrehzahl - die aktuelle Drehzahl des Verdichters, angegeben in RPM (Umdrehungen pro Minute).

Maximaler Modus (maximale Leistung) - Einstellung der maximalen Heizleistung von 0 bis 9 kW, vorgeschlagen werden 9 kW.

Gleichgewichtspunkt der Heizkörper- Außentemperaturwert, unter dem die Heizungen eingeschaltet werden können.

Minimale Rücklauftemperatur - die minimale Rücklauftemperatur, die erforderlich ist, damit die Wärmepumpe während der Abtauung korrekt funktioniert. Die Wärmepumpe kann den Verdichter starten und arbeitet im Heizbetrieb ab einer Temperatur von ca. 15 °C korrekt, führt aber die Abtaufunktion nicht korrekt aus. Empfohlene Mindestrücklauftemperatur nicht unter 17 °C, wegen der Abtauungsparameter.

Erkennungszeit des Vorlauftemperaturanstiegs - Erkennung des Vorlauftemperaturanstiegs während des Verdichterbetriebs. Zeitangabe in Sekunden. Wenn die Temperatur nicht über 0,1 C ansteigt, wird die erste Stufe der Heizungen eingeschaltet.

Einschaltzeit - die Zeit, die vom Einschalten der Heizstufe an gemessen wird. Steigt die Temperatur über 0.1°C, wird die nächste Stufe nicht zugeschaltet, steigt die Temperatur nicht, wird die nächste Heizstufe zugeschaltet.

Diagramm, das die Ein/Aus-Logik der Heizgeräte in Abhängigkeit von der Erkennungs- und Schaltzeit zeigt.





Abb. 28

Heizkörper im Erwartungsmodus Die Auswahl dieser Funktion schaltet die Heizkörper im Erwartungsmodus ein - d.h. während eines Alarmzustands.

16. P0 PUMPE



PWM-Ablesung: 0.0% Delta TVersTRück.: 3. Durchfluss: 29.80 l/min Globaler Mindestdurchfluss: 15.0 Delta TVersTRück. Betriebszeit der Pumpe P0 Pausenzeit der Pumpe P0 Entlüftung WBW Limbauf Entlüftung WBW Limbauf Entlüftung	6:53	
Durchfluss: 29.80 l/min Globaler Mindestdurchfluss: 15.0 Delta TVersTRück. Betriebszeit der Pumpe P0 Pausenzeit der Pumpe P0 Entlüftung WBW Limlauf Entlüftung	ng: 0.0% Delta TVersTRück.: 3.2°C	
Delta TVersTRück. Betriebszeit der Pumpe P0 Pausenzeit der Pumpe P0 Entlüftung WBW Umlauf Entlüftung	l/mi	
Betriebszeit der Pumpe P0 Pausenzeit der Pumpe P0 Entlüftung WBW Umlauf Entlüftung	5.0°C	
Pausenzeit der Pumpe P0 Entlüftung WRW Limlauf Entlüftung	10 Min	
Entlüftung WBW Limiauf Entlüftung	10 Min	
WBW Limlauf Entlüftung	Nein	
WBW Onlaur Entruitung	Nein	
Entlüftungszeit	5 Min	

PWM-Ablesung - aktuelle Ablesung, die an die Umwälzpumpe P0 gesendet wird. Ein Wert von 0% bedeutet minimale Drehzahl, ein Wert von 100% bedeutet maximale Drehzahl.

VORSICHT! Der PWM-Wert an den Klemmen der Umwälzpumpe wird umgekehrt. Keine Füllung bedeutet maximale Geschwindigkeit. Volle Füllung - minimale Drehgeschwindigkeit. Durch Abziehen des PWM-Kabels von der Umwälzpumpe wird die Pumpendrehzahl auf 100 % gestellt.

Delta TVor-TRück. - Ablesung der aktuellen Differenz der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, gemessen an den Sensoren T1 und T7 im Außengerät.

Durchfluss Der aktuell abgelesene Durchfluss im Hydraulikkreis des Pumpenkreises PO.

Mindestdurchfluss - der aktuell gültige Mindestdurchfluss in l/min in der Automatisierung. Unterhalb dieses Wertes schalten sich weder die Heizung noch der Verdichter ein.

Delta TVor.-TRück. - Sollwert der Differenz zwischen Vorund Rücklauftemperatur. Die Automatisierung versucht, die eingestellte Temperaturdifferenz aufrechtzuerhalten, indem sie die Durchflussmenge der Pumpe P0 verändert.

Empfohlene Werte:

- Fußbodenheizung 5°C
- Heizkörperheizung 8°C

Zyklusdauer - die Abschaltzeit der Heizkreispumpen in Minuten.

Zykluszeit - die Aktivierungszeit der Heizkreispumpen, ausgedrückt in Minuten.

Zyklusdauer und Zykluszeit - wird ausgeführt, wenn die Wärmepumpe die aus den Heizkurven berechneten

Temperaturen erreicht. Gleichzeitig schaltet sich der Kompressor ab, weil die Heizleistung nicht mehr benötigt wird.

Schema der Funktionsweise von Heizkreispumpen gemäß Stillstand und Betrieb





Die Funktion Stillstand und Betrieb wird verwendet, wenn der Betrieb mit einem teuren Stromtarif erfolgt und wenn die Option zur Temperaturabsenkung während des Tarifs im Konfigurationsmenü deaktiviert ist.

Entlüftung - Aktivierung der Entlüftungsfunktion. Die Umwälzpumpe PO wird für eine Dauer von 5 Minuten ein- und ausgeschaltet.

Entlüftung des WBW-Umlaufs - bei Aktivierung dieser Funktion werden die Klemmen des Ventils MO mit Spannung versorgt. Das ist das ZH-/WBW-Umschaltventil Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Hydraulikkreis auf den WBW-Kreislauf umgeschaltet.

VORSICHT! Die Funktion funktioniert nicht im Automatikbetrieb, d.h. es findet kein Wechsel zwischen dem ZHund dem WBW-Kreislauf statt. Der WBW-Umlauf ist nur aktiv, wenn die Funktion **WBW-Umlauf**eingeschaltet ist.

Entlüftungszeit - Zeiteinstellung, wie lange nach der Initialisierung die Entlüftung arbeiten soll.

17. KÜHLUNG



•	Kühlung	15:53
Außent.: 7.8°C	Berechnete ZHO-Temp.: 6	6.0°C
Innentemp. ZH0: 19.8°C		
Kühlbetrieb		Ja
Minimale Lufttemperatur 5		5.0°C
Umkehrung des Umlaufs für die Kühlung		Nein

Außentemperatur - Wert der Außentemperatur, gemessen vom Sensor T2 im Außengerät.

Berechnete Temperatur ZHO - aktuelle Temperatur, die anhand der Kühlkurve berechnet wird.

Innentemperatur ZHO - aktuelle Innentemperatur des ZHO-Umlaufs (nur wenn der Sensor T5 eingebaut ist).

Kühlmodus- ermöglicht es dem Benutzer, den Kühlmodus zu aktivieren.

Minimale Lufttemperatur - der Mindestwert der Außenlufttemperatur, der eine Kühlung des Raums ermöglicht.

Graphische Darstellung der Kühlungskurve - ermöglicht es Ihnen, zum nächsten Bildschirm zu wechseln.

KÜHLUNGSKURVE



TKühlung für Außentemperatur von 20°C - Einstellung der maximalen Wassertemperatur bei einer Außentemperatur von 20°C.

TKühlung für Außentemperatur von 35°C- Einstellung der Mindestwassertemperatur bei einer Außentemperatur von 35°C.

VORSICHT! Seien Sie sich des Phänomens der Betauung (Kondensation) auf Rohr- und Bodenflächen bewusst, wenn die Temperatur unter 18°C (die akzeptierte sichere Temperatur) fällt.

Darüber hinaus kann ein Taupunktschutz verwendet werden.

18. ENTFROSTEN (DEFROST)



€	Entfrosten	16:54
Manuelle Initial	isierung der Entfrostung	Nein
Manueller Stop	p der Entfrostung	Nein
Heizelemente b	eim Entfrosten	Nein
Gleichgewichts	punkt der Heizung	5.0°C
l Faktor		-2.26

Manuelles Einschalten der Entfrostung - einmalige Aktivierung der Sofortabtaufunktion. Kann nur im **HEIZEN** Modus aktiviert werden.

I-Faktor - - ein Parameter, der numerisch die Vereisung des Verdampfers angibt.

Heizkörper während der Entfrostung - diese Funktion aktiviert die Heizung, wenn das Entfrosten durchgeführt wird. Funktion besonders empfohlen für Heizkörpersysteme mit geringem Wasservolumen.

19. AUSGANGSTEST IM CONTROLLER



Ţ.	Ausgangstest	16:54
MO ZH/WBW-U	Jmlenkventil (5-6)	
P0 ZH0 Umlauf	pumpe (3-4)	
M1 ZH1 Umlauf	ventil Öffnen (11-12)	
M1 ZH1 Umlauf	ventil Schließen (11-13)	
P1 ZH1 Umlauf	pumpe (14-15)	
G1 Heizelemen	t 1 (7-8)	
G2 Heizelemen	t 2 (9-10)	
P5 Umwälzpum	npe (16-17)	
P4 CT Pumpe (18-19)	
P3 Pumpe 3 (2	0-21)	

S1 Ausgang (22-23)	Stopp
EM - EXV	
EM - EXV	0.00%
EM - Ventilator	
EM - Ventilator	0%

Mit dem Ausgangstest können Sie einzelne Ausgänge des Controllers testen. Die Wärmepumpe muss ausgeschaltet sein, damit der Leistungstest wirksam wird; wird die Pumpe nicht ausgeschaltet, wird dies durch eine Meldung signalisiert.



VORSICHT! Der Ausgangstest wird 15 Minuten nach dem Einschalten automatisch abgeschaltet. Wenn Sie den Ausgangstest verwenden, befindet sich die Pumpe im **manuellen Modus**.

AUSGANGSTEST - Aktivierung des Ausgangstests.

Symbol	Beschreibender Name (Klemmennummern in A1-Auto- matisierung) - Beschreibung
MO	Umschaltventil ZH/WBW (5-6) . Ausgang M0, Umschaltventil ZH/WBW, die Spannung an der Klemme A1.6, die Spannung an der Klemme X1.1.3 ist fest.
P0	Pumpe des Umlaufs ZH0 (3-4) . PO-Spannung an der Klemme A1.4.

M1	M1 ZH1 Umlaufventil Öffnen (11-12) Öffnung des Mischventils M1, Spannung an der Klemme A1.12.	
M1	M1 ZH1 Umlaufventil Schließen (11-13) Schließen des Mischventils M1, Spannung an der Klemme A1.13.	
P1	Umlaufpumpe ZH1 (14-15) . Spannung an der Klemme A1.15	
G1	Heizkörper 1 (7-8). Spannung an der Klemme A1.8.	
G2	Heizkörper 2 (9-10). Spannung an der Klemme A1.10.	
Р5	Zirkulationspumpe (16-17) . WBW, P5, Spannung an der Klemme A1.17.	
P4	Pumpe CT (18-19). Spannung an der Klemme A1.19.	
P3	Pumpe 3 (20-21). Spannung an der Klemme A1.21	
\$1	Ausgang (22-23) Potentialfrei konfigurierbarer Kontakt z.B: Statusinformationen Heizung/Kühlung. Potentialfreie Klemmen im Controller A1.22; A1.23.	
EM - EXV	Elektronisches Expansionsventil im Außengerät - Start/ Stopp	
EM - EXV	Elektronisches Expansionsventil im Außengerät - Öff- nungswert in % (Bereich 0 bis 100%)	
EM - Ventilator	Start/Stopp des Ventilators des Außengeräts	
EM - Ventilator	Ventilator des Außengeräts - Geschwindigkeit (0-100%)	

20. SENSOR-KALIBRIERUNG



→	Kalibrierung	15:08
T1 Kalibrierung		0.0°C
T2 Kalibrierung		0.0°C
T3 Kalibrierung		0.0°C
T4 Kalibrierung		0.0°C
T5 Kalibrierung		0.0°C
T6 Kalibrierung		0.0°C
T7 Kalibrierung		0.0°C
T8 Kalibrierung		0.0°C
T9 Kalibrierung		0.0°C
T10 Kalibrierung		0.0°C

Auf diesem Bildschirm können Sie den Wert der Temperaturmesswerte der einzelnen Sensoren einstellen, die an die Automatisierung des **Innengeräts**angeschlossen sind .

Zeigt z.B. der Sensor der Innentemperatur TInnentZHO-T5 eine andere Raumtemperatur an als das Thermometer des Kunden, so kann die Differenz dieser Temperaturen entsprechend eingegeben werden und die Messwerte können so angeglichen werden.

2. Tabelle des Widerstands der Sensoren T3 bis T11 des Innengeräts (KTY81-210)

Temperatur	Widerstand
[°C]	[Ω]
-40	1136
-30	1250
-20	1372
-10	1500
0	1634
10	1774
20	1922
25	2000
30	2078
40	2240
50	2410
60	2590
70	2780
80	2978
90	3182
100	3392

3. Tabelle des Widerstandes des Sensors T1 des Innengeräts (PT-1000)

Temperatur	Widerstand
[°C]	[Ω]
-40	842,7
-30	882,2
-20	921,6
-10	960,9
0	1000
10	1039
20	1077,9
25	1097,3
30	1116,7
40	1155,4
50	1194
60	1232,4
70	1270,7
80	1309,0
90	1347
100	1385,1

1. Zusammenstellung von Temperatursensoren

- T1 TnachVerf Temperatur nach dem Verflüssiger (PT1000, Sensor im Durchflussmesser)
- T2 TAuß Optionaler Sensor der Außentemperatur
- T3 TLuf Rücklauftemperatur in der Hydrobox
- T4 TVor Vorlauftemperatur nach den Heizgeräten in der Hydrobox
- T5 TWZH0 Raumtemperatur für den ZH0-Umlauf
- T6 TPuf Temperatur des Puffers, der Kupplung oder der Versorgungsleiste
- T7 TWBW Warmbrauchwasser-Temperatur
- T8 TZH1Luf Rücklauftemperatur Optional des gemischten Umlaufs ZH0
- T9 TWBW1 Raumtemperatur für den ZH1-Umlauf
- T10 TZH1Vor Vorlauftemperatur des gemischten Umlaufs ZH1

21. FEHLFUNKTIONEN UND WARNUNGEN



Aktueller Warnbildschirm - wenn das Warnsymbol auf

dem Hauptbildschirm I rot blinkt A, wischen Sie von unten nach oben, um den aktuellen Warnbildschirm "auszuschieben", oder klicken Sie auf das Bestätigungssymbol in der Pop-up-Meldung.



Benachrichtigungsbildschirm :



VORSICHT! Das Symbol wird so lange angezeigt, bis die Ursache des Alarms beseitigt ist.



Die Alarmgeschichte wird in Form von Informationszeilen angezeigt: Datum und Uhrzeit des Auftretens des Fehlers oder der Warnung, Fehlersymbol mit kurzer Beschreibung. VORSICHT! Die Fehlergeschichte ist für den angemeldeten Benutzer im Servicemenü verfügbar

Erläuterungen der Fehler:

A1. - im Zusammenhang mit der Automatisierung des Innengeräts

A2. - im Zusammenhang mit der Automatisierung des Außengeräts

- W1. im Zusammenhang mit dem Ventilator 1
- **PO.** Umwälzpumpe PO
- P1. Umwälzpumpe P1
- ND nicht anwendbar

Hydrobox- Innengerät

A1.1 Sensor T1

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Vorlauftemperatur, PT1000 Sensor im Durchflussmesser V. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.2 ND

A1.3 Sensor T3

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Rücklauftemperatur in der Hydrobox, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.4 Sensor T4

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Vorlauftemperatur nach den Heizkörpern in der Hydrobox, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.5 Sensor T5

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Twco0 Raumtemperatur für ZH0-Umlauf, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.6 Sensor T6

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Tbuf Temperatur des Puffers, der Kupplung oder der Versorgungsleiste, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.7 Sensor T7

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. TWBW Warmbrauchwasser-Temperatur, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.8 Sensor T8

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Twco2 / TAuß* Raumtemperatur für ZH2-Umlauf oder Außentemperatur, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.9 Sensor T9

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. Twco1 Raumtemperatur für ZH1-Umlauf, Sensor KTY81-210. Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.10 Sensor T10

Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. TZH1 Vorlauftemperatur des gemischten Umlaufs ZH1, Sensor KTY81-210.

Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

A1.11 Sensor T11 Fehler des Temperatursensors des Innengeräts. TZH2 Vorlauftemperatur des gemischten ZH2-Umlaufs, Sensor KTY81-210.

Den korrekten Anschluss, das Kabel prüfen,

- A1.20 Durchflussfehler.
- A1.21 Falsche Richtung des Wasserflusses durch den Verflüssiger des Außengeräts (während des Heizens T1<T7 um mehr als 3K).

A1.22	Keine Kommunikation mit A1.
A1.23	Keine Kommunikation mit W1 Ventilator
A1.24	Schutz des Verflüssigers während des Abtauens.
A1.25	Kommunikationsfehler mit dem Außengerät.
A1.26	Fehler im Durchflussmesser oder Fremddurchfluss.
A2.1	Niedriger Druck.
A2.2	Geringe Überhitzung.
A2.3	Hohe Überhitzung.
A2.5	EVI Hohe Überhitzung.
A2.6	Kein Medium (Alarm).
A2.7	Hoher Verflüssigungsdruck (Warnung).
A2.8	Umschlag, geringe Kondensation (Warnung).
A2.9	Umschlag, hohe Kondensation (Warnungen).
A2.10	Umschlag, geringe Verdunstung (Warnung).
A2.11	Umschlag, hohe Verdunstung (Warnung).
A2.12	Einfrieralarm - in Entwicklung.
A2.13	Umschlag.
A2.14	Die Abtauung wurde vorübergehend beendet (Warnung).
A2.15	Arithmetischer Fehler (Warnung).
A2.16	Zu hohe Entladungstemperatur des Verdichters.
A2.17	Fehler im 4-Wege-Ventil.
A2.18	Hohe Entladungstemperatur des Verdichters (Warnung).
A2.33	Expansionsventil.
A2.36	Drucksensor P1.
A2.37	Drucksensor P2.
A2.39	Temperatursensor T4.
A2.40	Temperatursensor T5.
A2.41	Temperatursensor T6.
A2.42	Temperatursensor T7.
A2.43	Temperatursensor T1.
A2.44	Temperatursensor T2.
A2.45	Temperatursensor T3.
A2.47	Wechselrichter-Kommunikation.
A2.49	Hochdruckschalter.
A2.50	VSS gesperrt (zum Zurücksetzen 2 Minuten lang den Strom abschalten). FEPROM-Fehler
A2.51	Zeitlimit für die Kommunikation mit dem übergeordneten Control-
A2.52	ler A1. Verdichter-Alarm.
A2.54	Konfigurationsfehler des Wechselrichters.
A2.55	SEC Konfigurationsfehler.
A2.65	SDP Eingangsstrom.
A2.66	SDP Strom des Verdichters.
A2.68	Schwächung des SDP Feldes.
A2.69	IPM / PIM Temperatur SDP.
A2.70	PFC Temperatur SDP.
A2.71	DLT Temperatur SDP, DLT Temperatursensor. Fehler im Temperatursensor des Außengeräts. DLT Entladungstemperatur des Verdichters, 10K NTC Sensor. Den korrekten Anschluss das Kahel prüfen
A2.81	Stromsensor des Verdichters U.

A2.83	Stromsensor des Verdichters W.
A2.84	PFC Stromsensor-Fehler.
A2.85	IPM Temperatursensor.
A2.86	PFC Temperatursensor.
A2.87	DLT Temperatursensor.
A2.97	Verlust der Kommunikation.
A2.98	EEPROM-Fehler.
A2.99	Übermäßiger AC-Strom.
A2.100	Übermäßige AC Spannung.
A2.101	Niedrige AC Spannung.
A2.102	Übermäßige DC Spannung.
A2.103	Niedrige DC Spannung.
A2.104	Hoher Druck.
A2.105	Eingangsphasenverlust.
A2.106	IPM Überhitzung.
A2.107	IGBT Überhitzung.
A2.108	Kompressor-Code.
A2.113	Übermäßiger HW Strom des Verdichters.
A2.114	Übermäßiger Verdichterstrom, Phase U.
A2.115	Übermäßiger Verdichterstrom, Phase V.
A2.116	Übermäßiger Verdichterstrom, Phase W.
A2.117	Verlust der Verdichterphase.
A2.118	Drehung des Verdichters, Verlust von Stufen.
A2.119	Fehlerhafter Anlauf des Verdichters.
A2.120	Unsymmetrischer Phasenstrom.
A2.121	Überlastung des Verdichters.
A2.122	Zu hohe Entladungstemperatur des Verdichters.
A2.124	IPM Schutz vor Sättigung.
A2.125	Synchronisierung des Rotors 2.
A2.126	Synchronisierung des Rotors 3.
A2.129	PFC HW Überstrom.
A2.130	PFC SW Überstrom.
A2.131	PFC Überspannung.
A2.151	AD.
A2.155	Falsche Adressierung.
P0.1	Durchflussfehler Pumpe P0.
P0.2	Defekte Ausgangsschnittstelle der iPWM-Pumpe.
P0.3	Untypischer Betrieb der Pumpe P0
P0.4	Untypischer Betrieb der Pumpe P0
P0.5	Untypischer Betrieb der Pumpe P0
P0.6	Die Pumpe ist blockiert.
P0.7	Fehlerhafte iPWM-Verbindung.
P1.1	Durchflussfehler Pumpe P1.
P1.2	Defekte Ausgangsschnittstelle der iPWM-Pumpe.
P1.3	Untypischer Betrieb der Pumpe P1
P1.4	Untypischer Betrieb der Pumpe P1
P1.5	Untypischer Betrieb der Pumpe P1
P1.6	Die Pumpe ist blockiert.
P1.7	Fehlerhafte iPWM-Verbindung.

39 von 48

Stromsensor des Verdichters V.

A2.82

HEIZTECHNIK SP. Z O.O. Skarszewy. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen und bei Druckfehlern Korrekturen vorzunehmen.

Ventilator.

W1.1

22. ERSTE INBETRIEBNAHME

1. Vor der Inbetriebnahme der Wärmepumpe

- 1. Prüfen Sie die Korrektheit der hydraulischen Anschlüsse.
- 2. Füllen Sie das Hydrauliksystem auf einen Druck von etwa 2 bar.
- 3. Prüfen Sie, ob alle Entlüftungsventile im System geöffnet sind - denken Sie an das Entlüftungsventil am Außengerät.

2. Einschalten der Wärmepumpe

2.1. Inbetriebnahme mit Innengerät Comfort oder Comfort II

VORSICHT! Vor dem Einschalten der Sicherungen ist unbedingt zu prüfen, ob die elektrischen und hydraulischen Anschlüsse und Absicherungen korrekt sind!

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass der Tank mit Wasser gefüllt ist! - Wenn im Hydrauliksystem vorhanden und in der Konfiguration enthalten - gilt nur für Comfort und Comfort II.

- 1. Schalten Sie die Sicherungen in die Position **ON**. Warten Sie, bis der Startbildschirm des Displays hochgefahren ist.
- 2. Das Display sollte die aktuelle Außentemperatur anzeigen. Ist dies nicht der Fall, deutet dies auf eine fehlende Kommunikation zwischen Innen- und Außengerät hin. Die Gründe dafür können folgende sein:
 - keine Stromzufuhr zum Außengerät,
 - zu niedrige oder gar keine Spannung,
 - keine Einphasigkeit bei Pumpen mit dem 3-phasigen Verdichter,
 - verwechselte Kommunikationsterminals A, B, G

Bevor man weitermacht, müssen die Ursachen beseitigt werden!

- Geben Sie die Service-PIN ein. Führen Sie diese Aktion im Installationsprogramm aus. Siehe: "11. Service-Menü" auf der Seite 27"
- 4. Wählen Sie das Symbol **Konfiguration** und passen Sie die Einstellungen für das vorhandene Hydroniksystem an (WBW, ZH0, ZH1 usw.)
- 5. Entlüften Sie das Innengerät über die Controller-Funktion. Wählen Sie **Service, Pumpe P0, Entlüftung.** Das Verfahren dauert 5 Minuten (diese Zeit kann geändert

werden). Sie besteht darin, die PWM-Umwälzpumpe PO ein- und auszuschalten. Beobachten Sie die aktuelle Ablesung des Durchflusses. Die Durchflussmenge sollte über 20 l/min liegen. Manchmal muss der Entlüftungsvorgang wiederholt werden, um den gewünschten Durchfluss zu erreichen.

VORSICHT! Eine Durchflussmenge von weniger als 12 l/ min verhindert das Einschalten der Heizkörper! und des Verdichters. Eine Durchflussmenge von weniger als 20 l/ min erschwert das Abtauen.

- Während der Entlüftung können Parametereinstellungen für einzelne Kreisläufe vorgenommen werden. WBW, ZHO, ZH1, ZH2- Höchst- und Mindesttemperaturen, Heizkurven-Nr., Tarife, Heizkörper, Betriebsarten usw.- siehe Anleitung des Controllers.
- 7. Schalten Sie die Wärmepumpe ein. Wählen Sie auf

dem Startbildschirm das Symbol und bestätigen Sie die angezeigte Meldung.

- 8. Wenn die Wasser-/Glykoltemperatur des Zentralheizungssystems unter 10°C liegt, beginnt die Pumpe automatisch, das System nur mit Hilfe der Heizkörper aufzuwärmen. Sobald die Rücklauftemperatur über 10°C liegt, schaltet sich der Verdichter ein und die Heizung wird mit den Heizkörpern und dem Verdichter betrieben. Bei Erreichen der minimalen Rücklauftemperatur /Werkseinstellung 17°C/, werden die Heizkörper abgeschaltet und die Pumpe geht in den Normalbetrieb über. Es kann mehrere Stunden oder sogar Tage dauern, bis das System aufgewärmt ist. Dies hängt von der Außentemperatur und dem Grad der Kühlung des Gebäudes ab.
- 9. VORSICHT! Der Inbetriebnahmeprozess kann abgeschlossen werden, wenn 3 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind!
 - Das Außengerät ist mindestens 2 Stunden lang an das Stromnetz angeschlossen (Ölheizung des Verdichters).
 - Es wird ein gleichmäßiger Durchfluss von mehr als 12 l/min (20 l/min bei Abtauung) abgelesen.
 - Die Rücklauftemperatur überschreitet den minimalen Sollwert, d.h. **17°C**.
- 10. Die Wärmepumpe ist in Betrieb, was durch den Betriebsstatus **HEIZUNG**bestätigt wird

2.2. Inbetriebnahme mit Style Innengerät

Verfahren wie oben, mit Ausnahme von Punkt 4. Wählen Sie das Symbol **Konfiguration**, passen Sie die Einstellungen an das vorhandene Hydroniksystem an, mit Ausnahme des WBW**(das WBW muss während der Aufwärmphase des Systems ausgeschaltet sein**). 18

15:54

23. PARAMETER



				/
Heizung	03:17:31 PID	Leistung	20000 W	/
Akt. Leistung der Heizelem.	0 kW Akt	uelle Heizleistung	9060 W	/
Außentemp. A2-T2	7.82°C Kül	nlungsleistung	5911 W	/
Vorlauft. A2-T1	66.48°C Ma	k. verfügbare Leistung	21146 W	/
Rücklauftemperatur A2-T7	62.93°C Min	. verfügbare Leistung	9046 We	/
• T. vor Heizungselement A1-	T1 66.2°C Dre	hzahl des Verdichters	2321 RPM)
 Versorgungstemperatur hin 	ter dem Helze	eDmemizAlfil-đe/s Verdich te	rs2325 RPM	١,
 Rücklauftemperatur A1-T3 	18.6°C Ma	k. Drehzahl des Verdichte	ers5400 RP M	٢,
Ansaugt. A2-T3	3.25°C Ver	ntilator-Solldrehzahl	40%	1
Ansaugt. vor Verd. A2-T4	8.50°C Akt	uelle Ventilatordrehzahl	382 RPM	1
• T. des flüssigen Mediums A2	- 115.83°C CO	P Heizung	2.646	_
Entladungst. I1-DLT	122.25°C CO	P Kühlung	1.727	_
Verdampfungst.	2.67°C Ans	augdruck A2-P1	7.11bar	_
Kondensationst.	64.70°C Ent	ladedruck A2-P2	38.94bar	_
Überhitzung (Heizbetrieb)	5.83K Ver	ntilöffnung	7.85%	
Überhitzung SPR	5.83K IPV	/M P0-Ablesung	100.0%	2
p Defrost i	-2.33 ZH	D-Durchflussmenge	31.38 l/min	
/				1

VORSICHT! Findet keine Kommunikation statt, wird der letzte vom Controller gelesene Wert angezeigt. Achten Sie bei der Verwendung dieses Bildschirms auf die Variabilität der Parameter. Ändern sie sich nicht, deutet dies auf eine vorübergehende Aussetzung des Controllers oder auf einen Mangel an Kommunikation hin.

Lfd. Nr.	Beschreibung	Einheit
1	Aktueller Betriebszustand	Zeit S:M:S
2	Aktuelle Leistung der Heizelemente	kW
3	Außentemperatur A2-T2 (am Verdampfer des Außenge- räts)	٥C
4	Vorlauftemperatur A2-T1 (Ausgang des Verflüssigers des Außengeräts).	°C
5	Rücklauftemperatur A2-T7 (Eingang zum Verflüssiger des Außengeräts)	°C
6	Vorlauftemperatur vor dem Heizelement A1-T1 (Sensor PT1000 im Durchflussmesser des Innengeräts)	°C
7	Vorlauftemperatur nach dem Heizelement A1-T4	°C
8	Rücklauftemperatur A1-T3	°C
9	Temperatur der Ansaugleitung nach dem Verdampfer A2-T3	°C
10	Temperatur der Ansaugleitung vor dem Verdichter A2-T4	°C
11	Temperatur des flüssigen Mediums A2-T5	°C
12	Entladungstemperatur des Verdichters I1-DLT	°C
13	Verdampfungstemperatur (berechnet aus dem Saugdruck P1)	°C
14	Verflüssigungstemperatur (berechnet aus dem Entla- dungsdruck P2)	°C
15	Überhitzung (Heizbetrieb) Berechnung: Ansaugtempera- tur - Verdampfungstemperatur (Ansaugtemperatur kann T3 oder T4 sein)	F
16	Überhitzung des Verdichters. Berechnung: T4 An- saugtemperatur - Verdampfungstemperatur.	F
17	Abtauindex - Indikator für den Frostzustand des Ver- dampfers	
18	PID Leistung - aktuelle, von der A1-Automatik angeforder- te Leistung, die an das Außengerät übersendet wird	W

19	Aktuelle Heizleistung - von der A2-Steuerungsautomatik berechnete Leistung	W
20	Kühlleistung - aktuelle Kühlleistung	W
21	Maximal verfügbare Heizleistung.	W
	VORSICHT! Die maximale Leistung der Wärmepumpe wird größer sein als die durch die Größe der Wärmepumpe be- stimmte Leistung, obwohl diese höhere Werte angibt. Eine Ausnahme bildet der Betrieb während des Abtauens.	
22	Minimale verfügbare Heizleistung.	W
23	Minimale Drehzahl des Verdichters	RPM
24	Minimale momentane Drehzahl des Verdichters	RPM
25	Maximale momentane Drehzahl des Verdichters	RPM
26	Ventilator-Solldrehzahl	%
27	Aktuelle Drehzahl des Ventilators - Ablesung	RPM
28	Momentane COP für die Heizung	-/-
29	Momentane COP für die Kühlung	-/-
30	Ansaugdruck vor dem Verdichter A2-P1	bar
31	Entladungsdruck nach dem A2-P2-Verdichter	bar
32	Aktuelle Öffnung des Expansionsventils	%
33	PWM-Sollwert der ZH0-Umwälzpumpe	%
34	Aktueller Durchfluss durch den Verflüssiger der Wärme- pumpe	l/min

24. ZH-HEIZKURVEN.



25. ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

1. Elektrische Verkabelung.

1.1. Lösung für einphasige Wärmepumpen - M5, M7, M9.



1.2. Lösung für dreiphasige Wärmepumpen - M12, M14, M16, M18, M20.



CALLA VFRDF Comfort I, II

2. Elektrischer Schaltplan des Innengeräts



3. Ansicht des Schaltkastens des Innengeräts COMFORT



4. Ansicht des Schaltkastens des Innengeräts STYLE





WÄRMEPUMPEN

Technischer Dienst

+48 515 415 513

HANDEL-TECHNISCHE BERATUNG

Zentralpolen	+48 664 030 478
Südpolen	+48 514 111 976
Südosten Polen	+48 784 051 574
Südwesten Polen	+48 798 835 222
Nordosten Polen	+48 571 204 005
Nordwesten Polen	+48 784 051 572
Unterstützung des Konstruktionsbüros	+48 515 105 458
TECHNISCHER SERVICE	
	+48 664 784 500
	+48 664 784 600
	+48 664 784 700

Heiztechnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Drogowców 7 • 83-250 Skarszewy • Tel.: + 48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57 • Fax: + 48 58 588 08 21 www.heiztechnik.pl • E-Mail: biuro@heiztechnik.pl NIP [Steuernummer] 592-214-17-34 • REGON [statistische Unternehmernummer] 220362773 • KRS [Nationales Gerichtsregister] 0000948806