



igneo touch



Installationsanleitung EG-Multifuel

Inhaltsverzeichnis

1. Sicl	herheitsregeln	4
	1.1 Umgang mit Elektro- und Elektronik Altgeräten	5
2. Tec	chnische Spezifikation	6
3. Ins t	tallation und Wartung	7
	3.1 Abmessungen	7
	3.2 Elektroinstallation	7
	3.3 Aufstellung	7
	3.4 Installation des Bedienfeld	8
	3.5 Verbindung	9
	3.6 Einstellung des Foto- / Abgassensor in CAN IO BIG	9
	3.7 Schaltplan	9
	3.8 Software Updates	
	3.9 Menü Zugriffs Ebenen	
	3.10 Änderungen der Konfiguration	
	3.11 Werkseinstellungen	12
4. Be	eschreibung von Servicefunktionen	13
	4.1 Kessel	13

4.1	Kessei	13
4.2	Brenner	13
4.2.1	Gebläseleistung Modulation	14
4.2	.2 Kraftstoffmasse testen	14
4.3	Heizen	14
4.4	Warmwasser	15
4.5	Solar	15
4.6	Pufferspeicher	15
4.7	Alarmton	15
4.8	Konfiguration	15
4.9	Testausgänge	16
4.10) Statistiken	16
4.1	L Netz	16

Ŵ

1.Sicherheitsregeln

Achtung! Stromschlagrisiko

- Vor der Montage oder Demontage des Gerätes trennen Sie es von der Versorgung in der Schaltanlage.
- Vor dem Betrieb des Gerätes lesen Sie genau die mitgelieferte Betriebsanleitung in vollem Umfang durch.
 Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf und verwenden sie zukünftig bei jeglichem Umgang mit dem Gerät.
- Beachten Sie alle Regeln und Warnhinweise in der Betriebsanleitung des Gerätes.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät intakt ist. Bei Zweifel nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller auf.
- Bei Zweifel zur Betriebssicherheit nehmen Sie Kontakt mit dem Lieferanten auf.
- Achten Sie besonders auf alle Warnhinweise am Gehäuse sowie auf der Verpackung des Gerätes.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß betrieben werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf den Kindern nicht zum Spiel überlassen werden.
- Man darf den Kindern in keinem Fall Bestandteile der Geräteverpackung zum Spiel überlassen.
- Der Zugang zu Kleinteilen, z.B. Befestigungsschrauben, Bolzen muss vor Kindern geschützt werden. Diese Komponenten können mit dem Gerät mitgeliefert werden und bei Verschlucken zum Ersticken des Kindes führen.
- Nehmen Sie keine mechanischen oder elektrischen Veränderungen am Gerät vor. Solche Veränderungen können zu einer fehlerhaften, nicht normgerechten Funktion des Gerätes führen und sich negativ auf die Funktion des Gerätes auswirken.
- Legen Sie durch die Öffnungen (z.B. Lüftungsöffnungen) keine Gegenstände in das Gerät ein. Dies kann zu einem Kurzschluss, Stromschlag, Brand oder einer Zerstörung des Gerätes führen.
- Lassen Sie Wasser, Feuchtigkeit oder Staub in das Gerät nicht eindringen. Dies kann zu einem Kurzschluss, Stromschlag, Brand oder einer Zerstörung des Gerätes führen.! ACHTUNG! DE-I 20180522 5 15. Nachdem der Regler über Touchscreen ausgeschaltet worden ist, kann das Gerät weiterhin unter Spannung stehen.
- Der Regler ist zum Einbau vorgesehen.
- Stellen Sie die richtige Lüftung des Gerätes sicher, verdecken die Lüftungsöffnungen nicht und sorgen die freie Luftzirkulation um das Gerät herum.
- Montieren Sie das Gerät im Innenbereich, es sei denn es ist für den Betrieb im Außenbereich geeignet.
- Es ist nicht zulässig, dass das Gerät Schlägen und Schwingungen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie beim Anschließen sicher, dass die elektrischen Parameter des Versorgungsnetzes dem Betriebsbereich des Gerätes entsprechen.
- Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden, schließen Sie das Gerät an die Netzsteckdose mit Erdungsbolzen an. Die Erdung der Steckdose muss durch Elektrofachkraft korrekt hergestellt werden.
- Stellen Sie beim Anschließen des Gerätes sicher, dass dies den Stromkreis nicht überlastet. Vermeiden Sie das Anschließen an einen Stromkreis mit Motoren und sonstigen Geräten, die Impulsstörungen verursachen (z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, ...).
- Bevor Sie Kabel oder Peripheriegeräte an das Gerät anschließen, trennen Sie unbedingt die Stromversorgung.
- Um das Gerät komplett von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, insbesondere dann, wenn es langfristig nicht außer Betrieb ist.
- Schützen Sie das Versorgungskabel gegen Beschädigung. Es muss so verlegt sein, dass es darauf nicht getreten wird. Auf dem Kabel dürfen keine Gegenstände stehen.
- Der Regler muss durch den Kesselhersteller installiert werden. Alle Verbindungen müssen der elektrischen Montageplan sowie nationalen oder lokalen Vorschriften und Normen für Elektroverbindungen entsprechen.

- Es muss die Sicherheitsautomatik für den Kessel und die einzelnen Komponenten der Zentralheizung verwendet werden, um sie gegen Auswirkungen einer Störung des Reglers bzw. etwaigen Softwarefehlern zu schützen.
- In diesem Gerät gibt es keine Teile, die durch den Betreiber selbstständig ersetzt werden können. Alle Wartungsarbeiten, ausgenommen Reinigung, Sicherungswechsel (bei vom Stromanetz getrenntem Gerät), Einstellungen der Funktion müssen durch befugtes Servicepersonal vorgenommen werden.
- Vor jeglichen Wartungsarbeiten trennen Sie das Gerät unbedingt vom Versorgungsnetz.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätegehäuses kein Benzin, keine Lösemittel und keine anderen chemischen Mittel, die das Gerätegehäuse beschädigen können. Es empfiehlt sich, estyma.pl 6 Installationsanleitung igneo touch Sicherheitsregeln Elektromet PE-Mini ein mildes Wischtuch zu verwenden.
- Wenn das Versorgungskabel defekt ist, darf das Gerät keinesfalls benutzt werden. Das defekte Kabel muss durch das Servicepersonal gegen ein neues Kabel mit den gleichen Parametern wie beim Originalkabel ausgetauscht werden.
- Die Betriebsparameter müssen an den Kesseltyp und den Heizstoff unter Berücksichtigung aller Betriebsbedingungen angepasst werden. Nicht angemessene Parameter können zu einer Störung oder sogar Lebensgefahr führen.
- Der Regler wurde als durch den Kesselhersteller montiertes Element konzipiert. Der Hersteller muss vor dem Einsatz des Reglers im Kessel sicherstellen, dass er mit dem jeweiligen Kesseltyp kompatibel ist und dass sein Betrieb keine Quelle von Störungen und Gefahren darstellt

Umgang mit Elektor- und Elektronik-Altgeräten



1.1

Das Elektrogerät wurde aus Materialien hergestellt, die teilweise wiederverwertbar sind. Von daher muss das Altgerät ein Wiederverwertungs- und Recyclingstelle für Elektrogeräte bzw. dem Hersteller zugeführt werden. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden

2.	Technische Spezifikation
	Technische Daten
Versorgungsspannung des Moduls	~230V/50Hz ±10%
Leistungsaufnahme des Moduls	<6VA
Genauigkeit der Temperaturmessung	±4ºC
Sensoren	NTC 10kΩ B25/85=3877K±0,75% VISHAY BC components
Umgebungstemperatur	0-60ºC
Feuchtigkeit	5-95%, ohne Kondensation
Software Klasse	Α
	Belastbarkeit des Ausgangsmoduls
D01-D011	100W
A01-A04	150W



An einen Ausgang kann nur ein Gerät angeschlossen werden, unabhängig von seiner Leistung. Mehrere angeschlossene Geräte können trotz der Erfüllung der Anforderungen die Belastbarkeit des Moduls überschreiten und zu seiner Beschädigung führen.

Installation und Wartung

3.1 Abmessungen

3.



3.2 Elektroinstallation

Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie sorgfältig die mitgelieferte Anleitung durch.

Die Installation muss durch eine Person mit technischer Erfahrung vorgenommen werden.

Die Verbindungen unter Einsatz von Kupferleitungen müssen für den Betrieb bei Temperaturen bis zu +75°C geeignet sein.

Alle Verbindungen müssen mit dem Anschlussplan der Installation sowie den nationalen bzw. lokalen Vorschriften für Elektroverbindunen übereinstimmen.

ACHTUNG! Schließen Sie das Gerät an einen separaten Elektrokreis an, der mit einem geeigneten Überstromschutz sowie einem Differntial Stromschutz ausgestattet ist.

3.3 Aufstellung

Das Gerät ist für die Montage nur im Innenbereich vorgesehen.

Nach der Wahl des Aufstellungsortes stellen Sie sicher, dass er folgende Bedingungen erfüllt:

- 1. Der Aufstellungsort muss frei von übermäßiger Feuchtigkeit sowie leicht entflammbaren bzw. die Korrosion verursachenden Dämpfen sein.
- 2. Die Montage des Geräts darf nicht in der Nähe von Elektrogeräten mit hoher Leistung, Elektromaschinen oder Schweißgeräten erfolgen.
- 3. Die Umgebungstemperatur am Aufstellungsort darf nicht 60°C überschreiten und 0°C unterschreiten. Die Luftfeuchtigkeit muss im Bereich von 5% bis 95% ohne Kondensation liegen.

Ŵ

3.4 Installation des Bedienfelds

Das Bedienfeld ist für die Montageplatte vorgesehen. Die Plattenstärke darf nicht 3 mm überschreiten.

Die Mindesttiefe der Montageöffnung beträgt 30 mm.

Die Maße der Öffnung und des Bedienfeld sind in der Zeichnung unten angegben.







Installation CANI/O - IO Module sind für die Montage an einer Standardschiene DIN 35 mm geeignet

ACHTUNG! Aus Sicherheitsgründen sowie zur Störungsfreiheit des Systems montieren Sie das Gerät an einem möglichst unzugänglichen Ort.



3. Installation und Wartung

3.5 Anschlüsse

Schließen Sie an das Steuergerät je nach Bedarf Sensoren und Ausführungskomponente an, die für den Betrieb des Kessels notwendig sind.

Achten Sie auf den Anschluss des Bedienpultes an das Ausführungsmodul. Der Anschluss ist in der Zeichnung unten dargestellt



ACHTUNG! Verbinden Sie keinesfalls den Schutzleiter (PE) mit dem Nullleiter (N) ACHTUNG! Stellen Sie Anschlüsse bei vom Stromnetz getrennten Gerät her. Die Anschlüsse müssen durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen

3.6 Einstellung des Foto- / Abgassesor in CAN IO BIG

Das Modul CAN IO BIG ermöglicht die Wahl zwischen dem Abgassensor und dem Fotosensor am Ausgang IN12. Dies erfolgt durch die Montage (Abgassensor) oder Demontage (Fotosensor) des Ankers, nachdem der Deckel des Modul geöffnet worden ist.



3.7 Schaltplan

In die Zeichnungen sind ein typischer Anschlussplan für das CAN IO BIG Ausführungsmodul dargestellt. In den Tabellen sind ein und Ausgänge zusammengestellt





CAN IO MODULE INPUTS

3. Installation und Wartung

	CH+HW
IN1	Kessel Temperaturfühler
IN2	
IN3	Warmwasser Temperatursensor
IN4	Heizkreis 1 Temperatursensor
IN5	Raum Temperatur Sensor
IN6	Gebläse RPM Sensor +12V DC
IN7	Kalorimeter
IN8	Kesselbetriebserlaubnis
IN9	Brennstoff Kapazität Sensor NPN, NO, +12V DC
IN10	
IN11	Außen Temperatur Sensor
IN12	Abgas Temperatur Sensor
	CAN IO MODULE OUTPUTS
OUTPUT	CO+CWU
D01	Heizkreis 1 Pumpe
DO2	Heizkreis 1 Mischer öffnen
DO3	Heizkreis 1 Mischer schliesen
DO4	
DO5	Zünder
DO6	Wärmetauscher Reinigung , Ascheaustragung
A01	Gebläse

NNeutral dauerhaftN1Neutral ausschaltbar durch STBPEProtective

STB Schalter

Förderwelle Brenner

Förderwelle Bunker

Warmwasser Pumpe

AO2

AO3

A04

STB

∕!`

ACHTUNG! 1. STB-Schalter trennt alle Verbindungen bei N1 wenn der Kessel überhitzt. Daraus ergibt sich das alles, was bei N1 angeschlossen ist unterbrochen wird

2. Hall Sensor ist nur Kompatibel mit CAN IO ver.2 oder höher

3. Die Kesselbetriebserlaubnis ist nur mit CAN IO ver. 3.2 oder höher möglich.

3.8 Software Updates

Um die Software zu aktualisieren, spielen Sie die Aktualisierung auf eine leere **microSD** Karte unmittelbar im Hauptordner der im FAT32 System formatierten Karte ein. Die Datei muss mit dem Buchstaben FW beginnen und eine Extension .bin haben. Um die Aktualisierung zu starten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und stecken die Karte in die Schnittstelle im hinteren Bereich des Gerätes.



Die microSD karte einstecken:

- 1. Verschieben Sie das Blech nach links und heben es an.
- 2. Legen Sie die microSD Karte in die geeignete Stelle auf

3. Schließen Sie das Blech und verschieben es nach links, um die Karte zu sperren.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die Aktualisierung automatisch gestartet, die bisherigen Einstellungen werden behalten. Der Start des Updates wird durch die rote LED angezeigt und das Ende wird grün signalisiert. Sobald das Hauptbild erscheint, schalten Sie das Gerät aus und nehmen die Speicherkarte heraus. Nach dem Wiedereinschalten ist das Gerät betriebsbereit.

3.9 Menü Zugriffs Ebenen

Um die Bedienung des Reglers zu vereinfachen und dem Nutzer die Manipulation mit den Einstellungen zu begrenzen, die Arbeitsweise des Kessels beeinträchtigen können, wurde das Menü in Zugriffsstufen eingeteilt. Je nach der gewählten Menü-Stufe werden Parameter teilweise versteckt. Die Veränderung der Menü-Stufe wird mithilfe der Service-Codes realisiert, wobei Hauptmenü und dann Option Menüstufe (PIN-Code) gewählt wird



Ebene 0 – Benutzer Ebene 1 – Installateur

Standardebene Code 0900

Die Berechtigungen des aktiven Installateurs werden durch ein Schraubenschlüssel Symbol mit der Nummer 1 angezeigt. Es wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Optionslisten sind ebenfalls durch dasselbe Symbol getrennt, um zwischen Benutzer und Installateur zu unterscheiden.



3. Installation und Wartung

3.10 Änderungen der Konfiguration

Nach Eingabe der Änderungen in der Konfiguration trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schalten es wieder ein.

ACHTUNG! Vor dem Ausschalten stelle Sie sicher, dass mindestens 10 Sekunden seit der letzten Änderung abgelaufen sind, sodass das Gerät sie speichern kann.

3.11 Werkseinstellungen

Um Werkseinstellungen wiederherzustellen, soll PIN Code angegeben werden, indem Menü-Stufe (PIN-Code) (Siehe Pkt. 3.9) gewählt wird. Nach der korrekten Angabe des PIN-Codes sollte eine rote Ikone der Widerherstellung von Werkseinstellungen erscheinen, und nach der Wahl des Menü Info sollte die Bezeichnung des Kessels auch rot angezeigt werden. Um die Wiederherstellung der Werkseinstellungen zu bestätigen, sollte das Gerät innerhalb von 10-60 Sekunden nach der Bestätigung des PIN-Codes abgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. Anderenfalls wird Zurücksetzung der Einstellungen nach der Überschreitung dieser Zeit annulliert.

Wiederherstellung der Einstellungen ohne Kesselwechsel.

Um Werkseintellungen ohne Kesselwechsel wiederherzustellen, soll wert 6666 angegeben werden.

Wiederherstellung der Einstellungen mit Kesselwechsel.

PIN-Codes für Einzelmodule der Kessel sollen von den Kesselherstellern erhalten werden. Die Angabe des Codes für ein bestimmtes Kesselmodell stellt die Werkseinstellung wieder her und umschaltet den Kesseltyp auf ein gewisses Modell. Nach der Überprüfung des Kessels sollte im Info Menü ein Kessel rot angezeigt werden, der dem angegebenen PIN-Code entspricht.

4. Beschreibung von Servicefunktionen

4.

Beschreibung von Servicefunktionen

4.1 Kessel

LEVEL 1	
NAME	DESCRIPTION
Min Pumpentemperatur [°C]	Mindestwassertemperatur, oberhalb deren die Kesselpumpen eingeschaltet werden
Pumpennachlaufzeit [min]	Verlängerung des Betriebs der Kesselpumpe nach Unterbrechung der Brennerfunktion
Wärmetauscher Ruhezeit	Die Wärmetauscher Reinigung wird ausgeschaltet während dieser Zeit.
Ruhezeit von	Die Ruhezeit startet
Ruhezeit bis	Die Ruhezeit endet.
Min Rücklauftemperatur [°C]	Mindestwassertemperatur, unterhalb deren die Rück aufpumpen zur Erwärmung eingeschaltet werden
Mischer Ventil Zeit [s]	Zeitpunkt des vollständigen Öffnens des Mischers. Wert aus dem Stellantrieb angegeben
Reserve Stopp [kg]	Wenn die berechnete Brennstoffmenge im Behälter diesen Wert unterschreitet, wird die Brennerfunktion unterbrochen, um eine Entleerung der Zufuhr nicht zuzulassen. Um diese Funktion zu deaktivieren, setzen Sie sie auf 0

4.2 Brenner

LEVEL 1	
NAME	DESCRIPTION
Gebläseleistung [%]	Der Ausgang zeigt ein veränderliches Diagramm der Gebläsedrehzahl in der Funktion der Brennerleistung. (Siehe Pkt. 4.2.1)
Förderung max [s]	Maximale Brennstoff Lieferung.
Anfangsdosis [s]	Dauer der Vordosierung des Brennstoffs beim Anzünden
Gebläse Anzünden [%]	Prozent der Gebläse Leistung beim Anzünden
Gebläse Vorglühen [%]	Prozent der Gebläse Leistung beim Vorglühen
Gebläse Ausbrand [%]	Prozent der Gebläse Leistung beim Ausbrand
Glühzeit [min]	Dauer des Vorglühens
Vorglühen [%]	Prozentwert der nominalen Brennstoffdosis, die beim Vorglühen dosiert werden soll
Abbrand Ende Zeit [min]	Die Länge der Abbrandphase (Brand löschen)
Test Brenntoff [kg/h]	Die Kraftstoffmenge, die von einem Förderer pro Stunde ununterbrochener Arbeit geliefert wird. Weitere Einzelheiten in Kapitel 4.2.2
Brennstoffwert [kWh/kg]	Der Heizwert des verwendeten Brennstoffs
Lambda Modus	Definiert ob der Regler im Steuerungsprozess die Sauerstoffangaben der Lambdasonde berücksichtigen soll.

Sauerstoff bei 30%	Soll Sauerstoffwert bei minimaler Brennerleistung von 30%
Sauerstoff bei 100%	Soll Sauerstoffwert bei maximaler Brennerleistung 100%
Extra Saugzuggebläse	Die Power des Extra angebrachten Saugzuggebläse am Rauchrohr

4.2.1 Gebläseleistung Modulation



Im Menü werden genaue Werte der Gebläsedrehzahl bei bestimmter Brennerleistung eingestellt.

4.2.2 TEST Brennstoff

Um einen korrekten Kraftstoffstand zu berechnen, muss die Kraftstoffzufuhrrate in kg/h eingestellt werden. Um diesen Wert zu bestimmen führen Sie den Förderwellen Test 15 Minuten lang durch und sammeln Sie den Kraftstoff in einem zuvor gewogenen Behälter. Wiegen Sie die Pellets, das aus dem Förderröhr kam, und berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Behälters. Die Multiplikation des Kraftstoffgewichts mit vier ergibt das kg/h Verhältnis (15min x 4 = 60 min)

4.3 Heizkreis

LEVEL 1	
NAME	DESCRIPTION
Quelle	Definiert die Energiequelle für die Zentralheizung
Delta / Erhöhung der Quelletemp [°C]	Anzahl der Grade, um die die Wassertemperatur in der Quelle im Vergleich zur Solltemperatur der Zentralheizung erhöht werden muss.
Raumsensor	Auswahl des Raumsensortyps: Kein CTP1 CTP2 videROOM Thermostat
Max temp. [°C]	Berechnete Höchsttemperatur für die Zentralheizung
Heizkreis Sensor	Definiert, ob der Zentralheizungssensor im System verwendet wird.
Korrekturfaktor [°C/ °C]	Für jede fehlende 1°C wird die ZH-Temperatur um den Wert des Koeffizienten erhöht, und wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert überschreitet, wird sie abgesenkt. Wenn beispielsweise der Korrekturfaktor auf 5°C eingestellt ist, die Raumtemperatur 20°C beträgt und die Raumtemperatur 19,5°C beträgt, wird die berechnete ZH-Temperatur um 2,5°C erhöht (20°C-19,5°C=0,5°C; 0,5°Cx5=2,5°C).
Max Aussentemperatur Pumpe Komfort[°C]	Die maximale Außentemperatur, bei der die Umlaufpumpe im Komfortbereich arbeiten kann.
Max Aussentemperatur Pumpe Ökomod. [°C]	Die maximale Außentemperatur, bei der die Umlaufpumpe im Eco-Bereich arbeiten kann.
Temperaturabsenkung Heizkreis [°C]	Nach Erwärmung der Räume auf die gewünschte Temperatur wird die Temperatur in der Zentralheizung um den Wert dieses Parameters reduziert.
Min Pumpentemperatur Heizkreis [°C]	Die minimale berechnete Wassertemperatur, oberhalb deren die Pumpen der Zentralheizung eingeschaltet werden
Mischventil Zeit [s]	Die Dauer der vollen Öffnung des Mischers (vom Typenschild).

Konstante Pumpe	Ein – die Pumpe arbeitet nach Erreichen der Solltemperatur im Raum, die berechnete
	Temperatur in der Zentralheizung wird reduziert (nur bei Verwendung des
	Zentralheizungs- und Raumsensors)
	Aus – nach Erreichen der Solltemperatur im Raum ist die Pumpe ausgeschaltet
	Aus – nach Erreichen der Solltemperatur im Raum ist die Pumpe ausgeschaltet

4.4 Warmwasser

LEVEL 1	
NAME	DESCRIPTION
Queller	Definiert die Energiequelle für Warmwasser
Delta / Erhöhung der Quelltemp. [°C]	Anzahl der Grade, um die die Quellwasser im Vergleich zur Solltemperatur von Warmwasser erhöht werden muss
Delta Pumpenschalttemperatur [°C]	Mindesttemperaturdifferenz zwischen der Quelle und Warmwasser, bei der die Pumpe arbeiten können.
Max temp. [°C]	Höchstwarmwassertemperatur

4.5

SOLAR

LEVEL 1	
NAME	DESCRIPTION
Spezifische Wärme [kJ/(kg*K)]	Spezifische Wärme der verwendeten Solarflüssigkeit
Max Wassertemperatur [°C]	Höchsttemperatur von erwärmtem Wasser
Max Kollektortemperatur (Alarm) [°C]	Höchsttemperatur von Sonnenkollektoren, oberhalb deren der Schutzvorgang gestartet wird und ein Alarm generiert wird
Min Kollektortemperatur (Alarm) [°C]	Mindesttemperatur von Sonnenkollektoren, unterhalb deren der Schutzvorgang gestartet wird und ein Alarm generiert wird.

4.6 Puffer

LEVEL 1	
NAME	DESCRIPTION
Min Pumpentemperatur [°C]	Mindesttemperatur des Speichers im oberen Bereich, bei der die mit dem Speicher als Quelle eingestellten Kreispumpen arbeiten können (z.B. WW, ZH)
Auto-Temperatur oben [°C]	Definiert, ob die obere (Mindest-)Temperatur des Speichers manuell oder automatische vorgegeben wird.
Delta / Erhöhung der Quelltemp. [°C]	Anzahl der Grade, um die die Quellwasser im Vergleich zur oberen Temperatur des Speichers erhöht werden muss
Delta Pumpeschalttemperatur [°C]	Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Kessel und dem Speicher diesen Wert überschreitet, wird die Speicherpumpe eingeschaltet.

4.7 Alarmton

Schaltet die Alarmtöne ein und aus.

4.8 KONFIGURATION

LEVEL 1			
NAME	DESCRIPTION		
Autokonfiguration	Automatische Erkennung der angeschlossenen Module und Geräte.		
Hauotmodul IO	Die Wahl des Hauptausführungsmoduls von Ein- und Ausgängen		
Anzahl der Heizkreise	Definiert die Anzahl der Zentralheizungskreise		
Außentemperaturfühler	Definiert, ob Außentemperatursensor im System verwendet wird		
Warmwasser	Definiert, ob Warmwasserkreis im System vorhanden ist.		
Solar	Definiert, ob Solarkreis im System vorhanden ist		
Puffer	Definiert, ob Pufferspeicher im System verwendet wird		
Lambda Modul	Definiert, ob Lambda-Sensor im System verwendet wird.		
Brennstoffsensor	Definiert, ob Brennstoffreserve-Sensor im System vorhanden ist.		
Kapazität Brennstoffbehälter [kg]	Definiert das Volumen des Hauptbehälters für Heizstoffe		
Brennstoffreserve [kg]	Definiert den Wert, unterhalb dessen Alarm zur Brennstoffreserve aktiviert wird.		
Kesselrücklauftemperaturfühler	Definiert den Wert, unterhalb dessen Alarm zur Brennstoffreserve aktiviert wird.		
Profilnummer	Schalten zwischen den Installationsarten: (Siehe Pkt. 3.11) Profil 1 – ZH+WW+Puffer Profil 2 – ZH1+ZH2+WW Profil 3 – ZH1+ZH2+WW+Puffer.		
Boilerpumpe	Definiert die Art der eingesetzten Kesselpumpe: Ladepumpe Rücklaufpumpe-kurz		
Kaskade Master	Definiert, ob Master-Kaskade im System vorhanden ist.		
Wasserdrucksensor	Definiert, ob Kesseldrucksensor im System vorhanden ist		
Lagerraum	Definiert, ob Lagerraum im System vorhanden ist.		

4.9 Test Ausgänge

< MENU	OUT TEST		🔒 ٿر
Hot water pump		OFF	ON
Boiler pump		OFF	ON
Solar pump	1	OFF	ON
Feeder		OFF	ON
		CLOSE	OPEN

Jeder Ausgang des Gerätes kann in einer von drei Betriebsarten eingestellt werden:

A – Autobetrieb, Ausgang wird durch die Automatik des Reglers gesteuert

OFF – Ausgang immer aus, unabhängig vom Programm des Reglers

ON – Ausgang immer ein, unabhängig vom Programm des Reglers

4.10 Statistiken



Statistiken zum Kesselbetrieb, die bei Wartungsarbeiten behilflich sind.

4.11 Netz

Das Menü zeigt den Zustand der angeschlossenen Module des CAN-Netzwerks.

Notizen:

Produced by:

estyma electronics Gajewo, Aleja Lipowa 4 11-500 Giżycko POLAND

tel. +48 87 429 86 75 biuro@estyma.pl

www.estyma.pl



